# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭62-233989

@Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月14日

H 04 N 5/91 G 11 B 27/34

Z-7155-5C Z-6507-5D P-6507-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全56頁)

図発明の名称 記録再生装置

②特 昭61-77022

❷出 昭61(1986)4月3日

⑫発 明 者 Ш 形 茂

川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業 所内

79発 明 者 小 倉 畤 彦

川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業 所内

⑫発 明 者 拞 井 正 弘

川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業

⑦発 明 给 木 康 友

所内 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業

②出 頣

キャノン株式会社 砂代 玾 弁理士 丸島 饒---

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 ĬŒ.

1. 発明の名称

記錄再生裝置

- 2. 特許請求の範囲
- (1)映像信号と該映像信号に関するデータ信号 をともに記録媒体に記録し、再生する記録再 生装置において、

記録に際して該データ信号の少なくとも一 郎の設定を行うか否かを選択する手段と、

再生に際して 該手段の遊択に応じて、 該 データ信号の該映像信号に重畳表示する位置 を変化させる制御手段を具備することを特徴 とする記録再生装置。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は吹像信号の記録再生装置、特に複数の データ信号を映像信号とともに記録媒体に記録再 生する装置における再生時のデータ信号に関する ものである。

<従来の技術>

従来の複数のデータ信号を映像信号と共に記録 媒体に記録再生する装置としては、該映像信号と データ信号とをともにモニタ上に再生する際にお ける前記データ信号の表示位置が該データ信号の 種類に応じて固定されている。

例えばデータ信号として日付とその他の数字と いう種類があった場合、日付はモニタの画面右 下、その他の数字は日付の上という様にデータ信 号の種類に応じて該信号の表示位置が固定されて いる。

<発明の解決しようとする問題点>

前述の記録再生装置として映像信号と共に記録 媒体に記録するデータ信号の種類が多くなるにつ れてモニタ上のデータ表示領域が大きくなるが、 かかる場合に前述のその他の数字の様に画面隅以 外の表示位置のデータのみが設定され、他のデー タが設定されない際にはモニタ画面の隅以外の例 えば中央郎近くのみにデータ信号が表示されるこ とになり使用者にとって非常にわずらわしいとい う問題点があった。


本発明はかかる問題点を解決することを目的と する。

#### <問題点を解決するための手段>

本発明は前述の問題点を解消するために、映像信号と該映像信号に関するデータ信号をともに記録媒体に記録し、再生する記録再生装置において、記録に際して該データ信号の少なくとも一部の設定を行うか否かを選択する手段と、再生に際して該手段の選択に応じて、該データ信号の該映像信号に重畳表示する位置を変化させる制御手段を具備することを特徴とする。

#### <作用>

データ信号の設定を行うか否かの選択に応じて データ信号の映像信号に重畳する位置が制御される。



DC モータ、3-1,3-2 は 隣接 している 2 トラツ クをアクセスするインライン型ヘッドであり、3-1 が外周側、3-2が内周側をアクセスする。4は磁 気ヘッド3-1,3-2を磁気シート1に形成された トラツクにアクセスする様に移動させる磁気ヘツ ド移動機構、5は磁気ヘッド移動機构4により磁気 ヘッド3-1が磁気シート1上の最内周のトラック をアクセスした際にオフからオンへ状態が切り換 わり、後述するマイクロコンピュータ(以下CPU と称す) 40 に L レベルの 信号を出力する 最内 周検 出スイツチ、6は磁気ヘッド3-1,3-2により検 出される信号を増幅するための再生アンプ、7は再 生アンプ 6 からの出力信号の平均値を検出するレベ ル検出器、8はレベル検出器7の出力が不図示の基 準電圧源で設定されたしきい値より高いか否かを 検出するコンパレータ、9は再生アンプ6の出力信 号を復調する復調回路、10は1/2水平走査期間 (以下1/2日と称す)だけ復調同路9の出力を遅 延させる1/2H遅延回路、11は復調回路9の出力 から水平同期信号 Hsync、垂直同期信号 Vsync

#### < 実施例 >

以下図面を用いて本発明を詳述するが、以下に説明される本発明の実施例においては円盤状の記録は体、具体的には円盤状の磁気シートに静止画映像信号を記録、あるいは記録された静止画映像信号を再生する配録再生装配が説明される。

第1図は本発明の一実施例の构成を示すブロック 図である。

第1図において、1は予め映像信号の記録再生トラック及びトラックピッチ、トラックの位位のかられている強気シートであって抜トラックに1つのトラックに1つのトラックに1つのトラックに1つの映像信号が記録されてレーム映像信号が記録されてレーム映像信号が記録されてなりに各々1つイなのの映からには対シート1は不図示のジャケットには誤消去防止にあり、抜ジヤケットには誤消去防止になり、でであるのではない。2は強気シート1を定速回転させる。2は強気シート1を定速回転される。2は強気シート1を定速回転の

等の同期信号を分離する同期信号分離回路、12は 同期信号分離回路11から分離される同期信号のク イミングに応じて再生アンプ6の出力から所定のデー 夕信号を検出して該データ信号復調するデータ復 調器である。尚データ信号は抜トラックに記録さ れている情報がどのような情報例えば、フィール ド映像信号であるか、フレーム映像信号であるか を判別するための信号及び使用者により設定され る年月日の信号、使用者によって自由に設定され る」しケタの数字を示す信号であってトラックの同 期信号が記録されている部分と所定の関係を有す る位置に映像信号より低い周波数帯域に記録され ている。ここで復調回路9とデータ復調回路12が 別個に設けられているのは以下の理由に依る。即 ち 磁気シート 1 に記録されている映像信号は F M 変 調されているが、映像信号以外のデータ信号はFM 変調とは異なる DPSK 変調方式 (Defferatia) Phase Shft Keying) が採られている。し たがって上述の復期回路9はFM復期回路でありデー 夕復調回路 12 は DPSK 復調回路である。

13 は映像信号を再生して観察出来る様にするモニター、13'は映像信号をブリントするために接続されるブリンタである。尚ブリンタ13'はスタート信号入力端子の信号がHレベルになることにより動作開始し、動作中はビジー信号出力端子をLレベルにする。14 はデータ復調器12 とは反対に後述のCPU40 から出力されるデータを DPSK 変調する変調器であって映像入力端子18 から入力する映像信号から同期信号分離回路17 により分離される Hsyn, Vsyncに応じたタイミングで変調されたデータを記録アンブ16 に出力する。

15 は映像信号入力端子 18 から入力する映像信号にFM 変調等の記録に必要な処理をして記録アンプ16 に出力する記録アンプである。19 は基準信号発生器であり、該基準信号発生器は磁気シートーを回転するための正確な基準パルス(60 Hz)及び消去用交換信号を発生する。

20は前述した磁気シート1上に設けられている 磁性片であって、後述する様にかかる磁性片20か らの信号を利用して基準信号発生器19の発生する

れ、磁気ヘッド3-1.3-2により再生動作が行われる際にはSWIは基準信号発生器19例に切り換えられており、基準信号発生器19からの基準信号と、波形整形回路22から入力する信号即ち、磁気シート1上に設けられている磁性片20からの信号に基づいてDCモーク2の回転が制御される。

23' は後述する C P U 4 0 からの信号に基づいてヘッド 3 - 1,3 - 2 の位置を制御するためのステップモータ 2 4 を駆動するドライバーであり、ステップモータ 2 4 は前記ヘッド移動機構 4 を介してヘッド3 - 1,3 - 2 を移動させる。

25' はCPU 40からの信号により駆動される設示 回路であり、表示案子としては後述する第3図に示す様に、ヘッド3-1,3-2のアクセスしているトラックのNO、ヘッド3-1,3-2の送りスピードを表示する7セグメントの表示案子を2ケク、再生モードである事を表示するPB. LED、記録モードである事を表示するREC. LED フレームモードを表示するFRAME. LEDフィールドモードを表示するFRAME. LED フィールドモードを表示するFIELD. LED から構成されている。 其地信号に同期した D C モータ 2 の回転制御が行われる。 2 1 は避気シート 1 が D C モータ 2 により回転される際に確性片 2 0 からの信号を検出するための P G コイルである。

22 は PG コイル 2 l から出力される信号の波形整形を行う波形整形回路であり、 該波形整形回路 2 2 の出力は後述する C P U 4 0 及びモータ制御回路 2 3 に入力する。

23 は前記 D C モータ 2 の回転を制御する制御回路であって、前記同期信号分離回路 1 7 からの V s y n c 设は前記基準信号発生器 1 9 の出力信号と、波形 野回路 2 2 の出力、即ち雖気シート 1 上に設けられている 雖性片からの信号との位相関係が所定に致れている 雖性片からの信号との位相関係が所定に 取る へつ ド3 - 1 . 3 - 2 により記録動作が行われる際は S W 1 は同期信号分離回路 1 7 傾に 予め切り換えられており、 V s y n c と、 波形整形回路 2 2 から入力する信号、 即ち雖気シート 1 上に設けられている雖性片 2 0 からの信号に基づいて D C モータ 2 の回転が

26はCPU40のプログラムが格納されるROM、 27 はCPU10 のデータが一時的に格納されるRAM である。28はCPU40によって駆動されるタイマー、 29 は CPU 40 の基準クロックを発生する水晶発振 器である。尚、80は碓気シート1が挿入されてい るか否かを検出するための検出スイツチを構成す るフオトカブラ 81,82 に接続されている検出回路。 83.84及びSW6は、年,月,日等の信号、使用省 によって自由に設定される信号等のデータ信号 (以 下IDと呼ぶ)をモニタ13及びプリンタ13~に表 示するための回路で83は、発生されるデータ文字 のタイミングを調整するためのSW5を介して入力 する映像信号の Vsync及び Hsyncを分離する、 同期分離回路であり、17として示した同期分離回 路と同様の構成である。84は、同期分離回路83 により分離された V s y n c . H s y n c に同期してデー ク信号に対応する文字を発生させるための文字発 生器である。モニター13及びプリンタ13´にID 信号を映像信号と重畳させて表示させる場合は、cpu40 より制御信号が与えられSW6かON状態となり同

期信号とデーク信号が第1図に⊕として示した加算器で加えられ、モニク13 あるいはブリンク13 <sup>\*\*</sup>の特定の位置に表示される。詳しくは後述する。

85 は、磁気シート1 の任窓のトラツク上の信号を 消去する為の消去信号発生器である。 なお消去用 の交流信号は、基準信号発生器 19 より与えられる。

ここで、前去信号発生器 85 は、たとえば第 29 図に示すような一定振幅の期間 T I と、それに続く 減 設期間 T 2 より形成される減 変信号を発生し、記録アンプ 1 6 に接続される。

SW1はCPU40からの信号に基づいて駆動される制御回路30からの信号により状態が切り換わるスイッチであり、映像信号入力端子18から映像信号が入力されており、同期信号分離回路17からHsyncが出力されている場合であって、かつCPUから記録モードであることを示す信号が入力する際に、同期信号分離回路17とモータ制御回路23とを接続し、同期信号分離回路17からHsyncが出力されない、あるいはCPU40から再生モードであることを示す信号が入力されるか、あるいは消去モーとで表示に

と、!/2H 遅延回路に接続される状態とかフィールド毎に交互に切り換えられる様に C.P U 4 0 により駆動さえるスイツチである。

SW5は記録時にはモニタ13を映像信号入力端子18に接続し、再生時にはモニタ13をSW4に接続する級にCPU40に駆動されるスイツチである。

ところで磁気シート 1 に記録あるいは核シート 1 から再生される映像信号は前述の様に 1 フィールドのみのフィールド映像信号の場合と、2 フィールドで対となって構成されるフレーム映像信号の場合とがあるが、かかる場合における SW2, SW3, SW4. SW5 の状態の切り換えについて第2図を用いて説明する。

第2図はSW2,SW3,SW4,SW5の切り換え状態の組み合わせを示す図である。

フィールド再生においてはSW2はヘッド3-1を再生アンプ6に接続し、SW3を中間状態、即ち、ヘッド3-2を再生アンプ6にも紀録アンプ16にも接続しない状態とし、SW4は奇数フィールドでは復期回路9から直接モニタ13へ信号を出力し、

ドの際に基準信号発生器 19 とモータ制御回路 23 とを接続する。

SW2はCPU40からの信号に基づいて状態が切り換わるスイツチであり、ヘッド3-1を記録アンプ16に接続する状態と、再生アンプ6に接続する状態と、配録アンプ16、再生アンプ6のいずれにも接続しない中間状態とを切り換える。

SW3はSW2と同様にCPU40からの信号に基づいて状態が切り換わるスイツチであり、ヘッド3-2を記録アンブ16に接続する状態と、再生アンブ6に接続する状態と、配録アンブ16、再生アンブ6のいずれにも接続しない中間状態とを切り換える。SW4は避気シート1から映像信号を再生する場合において、ヘッド3-1、3-2をともに用いてフレーム映像信号を再生する場合には第1図において上側に切り換えられる状態、すなわち復調回路9に接続される状態となり、ヘッド3-1のみを用いてフィールド映像信号を再生する場合には第1図において、カッド3-1のみを用いてフィールド映像信号を再生する場合には第1図において上側に切り換えられる状態と、下側に切り換えられる状態と、下側に切り換えられる状態と、下側に切り換えられる状態と、下側に切り換えられる状態と、下側に切り換えられる状態と、下側に切り換えられる状態と、下側に切り換えられる状態、即ち、復調回路9に接続される状態

偶数フィールドでは 1 / 2 日 遅延回路 1 0 を介してモニク 1 3 へ信号を出力する 様にフィールド 毎に交互に切り換わり、スキュー 歪の発生を防止する。

次にフレーム再生においては S.W 2 は奇数フィールドではヘッド 3 - 1 を再生アンプ 6 に接続し、四数フィールドでは中間状態となり、SW 3 は奇数フィールドでは中間状態となり、偶数フィールドでは中間状態となり、偶数フィールドではヘッド 3 - 2 を再生アンプ 6 に接続する。したがってフレーム再生時にはヘッド 3 - 1.3 - 2 のいずれかの信号がフィールド毎に交互に再生アンプ 6 に出力される。

この場合SW4は第1図の上側に切り換わっており、復調回路9からの信号が直接モニタ13に山力される。

尚上述のフィールド再生フレーム再生いずれの 状態においてもモニタ13はSW4に接続される検 にSW5は駆動される。

次にフィールド記録においては S W 2 はヘッド 3 - 1 を記録アプン 1 6 に接続し、S W 3 は中間状態 となる。 したがってフィールド記録時にはヘッド3-1に より記録が行われる。

またフレーム記録においてはSW2は奇数フィールドではヘッド3-1を記録アンプ16に接続し、偶数フィールドでは中間状態となり、SW3は奇数フィールドでは中間状態となり、偶数フィールドではへッド3-2を記録アンプ16に接続する。尚フレーム記録においてはヘッド3-1,3-2の組み合わせを逆にすることも出来る。

またフィールド記録、フレーム記録の場合いずれにおいても記録時にはSW5はモニタ13を映像信号入力端子18に接続して記録されるべき映像信号をモニク13にて観察出来る様に切り換わる。またかかる場合にはSW4はどのような状態であってもよい。

次に消去モード時について説明する。後述する 消去スクンバイ状態においてはSW1は基準信号発 生器側、SW5は第1図において上側に接続されて 続り、すなわち再生モードと全く同じ状態となっ でいる。この時、フイールド消去、たとえば雖気

次に第 I 図に示したスイッチ 5 1 ~ 7 8 について説明する。

かかる説明を行うに際して第3図乃至第4図に示す水災施例の装置外観もともに説明する。

第3図は本実施例の装置の正面図、第4図は本実施例の装置に用いられるリモートコントロール装置の正面図である。

第1図に示したスイツチ 51~79 及び72 は第3 図に示した装置に設けられているスイツチ群、第4 図に示した装置に設けられているスイツチ群、第 4 図に示したりモートコントロール装置のいずれにも設けられているスイツチ群に分けられるが、同じ機能を有するスイツチ ほついては第1図の示した動しいるスイツチであって第1図においては第4 図に示したリモートコントロール装置にのみ設けられているスイツチはラインを介して CPU 4 0 に接続されている 様に便宜上示しているが、このような第4 図に示したリモートコントロール装置の

ヘッド3-1が再生しているトラックのみを消去する場合について述べる。この場合消去開始と同時にSW2は記録アンブ側、SW3は中間状態になるようcpu40より制御信号が送られ、さらに消去信号発生器 85 に、cpu40より消去信号トリガーパルスが送られ、ヘッド3-1にのみ消去信号を流すようにする。

次にヘッド3-1.3-2がアクセスしているトラックを同時に消去するフレーム消去時について述べる。フレーム消去時は、ヘッド3-1及び3-2に同時に消去信号を流すため、SW2及びSW3は共に記録アンプ側になるようにcpu40より制御信号を送る。そしてcpu40からのトリガーパルスにより、消去信号が発生され、記録アンプを介して両方のヘッドに消去信号が流れる。

また本実施例ではフィールド消去を行う場合にはヘッド3-1による消去を行う様にしたが、ヘッド3-2を用いてフィールド消去する場合にはSW2が中間状態、SW3が記録アンブ朝になる様に制御すればよい。

み設けられているスイツチを操作することにより発生する信号は、該リモートコントロール装置にて赤外光に変換され、第3図の装置に設けられたリモコン受光部 45を介してかかる装置の CPU 40 に入力する。

尚スイツチ 5 1 ~ 7 9 の配置方法については本実施例の他の種々の変形例が考えられ、本実施例に限定されるものではない。

第1図乃至第4図において、41は電源スイッチ、42は磁気シート1を挿入するためのスロットで抜スロット42に磁気シート1が挿入されている際にインジェクトボタン43がオンされると自動的に開いて磁気シート1はインジェクトされる。43は高いで、44A、44Bは各ヶ前のPB、LED、REC、LED、45は第4図に示したリモートコントロール装置からの信号を受けるれているののに点灯するインターバルモード表示LED、48はフィールド再生もしくは記録、フレーム再生もしくは記録、フレーム再生もしくは記録かのいずれが設定されているかを表示す

る A 示 L C D 、 2 5 は 前述の 2 桁の 7 セグメント L E D 、 5 0 A . 5 0 B . 5 0 C は 各 々 後 述 の ブ ロ グ ラ ム 再 生 設 定 ス イ ツ チ 5 8 、 イ ン タ ー バ ル 時 間 設 定 ス イ ツ チ 5 7 、 ブ ロ グ ラ ム ト ラ ツ ク 設 定 ス イ ツ チ 6 2 の 操 作 状 態 を 表示 する L E D で あ る。

51は記録モードを設定し、かつ記録モードにおいてヘッドがアクセスしているトラツクが記録であるかを確認するためのRECモーへストッチであり、該スイツチがオンされた際に、ペッチであり、該スイツチがオンされた際に、ペッドがアクセスしているトラツクが記録済の場合、フレーム記録時にはヘッド3ー1、3ー2のアクセスしているトラックが記録済の場合)にはREC.LEDが点がいまた調節回路30により映像信号が入力されない、記録により映像信号が入力されない、記録にあることを示す。

52は記録動作を行わせるクイミングを決定する

イッチ 5 4 がオンされるとヘッド 3 - 1 . 3 - 2 が 2 トラックづつシフトされて、7セグメント L E D 2 5 にも 1 トラックづつシフトされたトラックナンバーではなく 2 トラックづつシフトされた 1 トラックナンバーが表示され、フィールド記録もしくは 再生が設定されている際にはトラック U P スイッチ 5 4 がオンされるとヘッド 3 - 1 . 3 - 2 が 1 トラックづつ内周方向ヘシフトされて、7セグメント L E D 2 5 にも 1 トラックづつシフトされたシフトナンバーが表示される。

また記録モードが設定されている場合であって、トラック UP スイツチ 5 4 の操作によりヘッド 3 - 1、3 - 2 がシフトされた際に、該ヘッド 3 - 1、3 - 2 のアクセスしたトラックが記録済の場合には REC. RED 4 4 B が点減表示を行う。 5 5 はトラック UP スイッチ 5 4 とは反対にヘッド 3 - 1、3 - 2 のアクセスしているをより外周方向に変えるためのトラック DOWN スイッチである。

該スイツチ 5 5 もトラツク U P スイツチ 5 4 と同様にフレーム再生が設定されている場合に、該ス

REC スイッチであり REC モード設定スイッチ 5 1 により記録モードが設定されている場合であって、該スイッチ 5 1 がオンした際には磁気シート 1 に記録が行われる。 更に後述するトラック送りスピード設定スイッチ 5 6 により予め連続記録が設定されている場合には該スイッチ 5 1 がオンしている期間は自動的にヘッド 3 - 1 . 3 - 2 がシフトしながら連続記録が行われる。

53は再生モードを設定するためのPBモード設定スイツチであり、該スイツチ53がオンされた際には再生モードである那を示すPB.LEDが点灯する。54はトラツクUPスイツチであり、該スイツチ54を操作することによりドライバー23'を制御はイステツブモーク24を回転させ、ヘッド移動機構イによってヘッド3ー1.3ー2を移動させる事によりヘッド3ー1.3ー2をシフトし、該ヘッドがアクセスしているトラツクをより内周方向に変える。また後述するフィールド/フレーム設定スイツチ59によりフレームで記録した場合には2トラツクゴつ進む。再生が設定されている際にはトラックUPス

イッチ 5 5 を操作した際であって 1 トラック外周のトラック及び 2 トラック外周のトラックがフレーム記録されていた場合にはの 7 セングメント L E D 2 5 に 1 トラックづつシフトされたトラックナンバーではなく 2 トラックづつシフトされたトラックナンバーが表示され、フィールド記録もしくは再生が設定されている場合に該スイッチ 5 5 を操作した際には 1 トラックづつシフトされたトラックナンバーが表示される。

また前述したトラック UP スイッチ 54 において 説明したのと同様に予め記録モードが設定されて いる場合であって、トラック DOWN スイッチ 55 の操作によりヘッド 3 ー 1,3 ー 2 がシフトされた際 にアクセスしたトラックが記録済の場合には REC. LED4 4 B が点滅衷示を行う。

56 は記録、再生を行うに際してかかる動作をヘッドシフトしながら自動的連続的に行うか、単発的に行うかを切り換え、更に連続的に行う場合には1秒間に何回かかる動作を行うかを示すトラック送りスピードを設定するためのトラック送りスピー

ド設定スイツチである。

嵌スイツチ56を一度押し込みオンすると、7セ ングメント L E D 2 5 にはトラックナンバーの代わ りにトラツク送りスピードが表示され、かかる状 態において第1図に示したタイマ 28による所定時 間時計以内に再びトラツク送りスピード設定スイ . ッチ 5 6 がオンされると、該スイツチ 5 6 がオンさ れる毎に7セングメントLED25は例えば1秒間に 2画而の連続記録もしくは再生を行うことを示す "≀"、 1秒間に5面面の連続記録もしくは再生を行うこと を示す。5。、1秒間に10画面の連続記録もしく は再生を行うことを示す"18"、単発的に記録も しくは再生を行うことを示す"3"をサイクリツ クに表示する。また該スイツチ 5 6 をオンしてから オフすることによって 7 セングメント L E D 2 5 にト ラックナンバーの代わりにトラック送りスピード が表示されてからスイツチ 5 6 が再びオンされずに タイマー28による所定時間の計時が完了した際に は 該 LED25 はトラック送り スピードを表示して いる状態から通常のトラツクナンバーの表示をし

チ 57 によって設定されたインターバル時間 間隔で 連続的に再生動作を行うプログラム再生モードを 設定する為のプログラム再生設定スイツチである。

再生トラックの順序指定はまず該スイッチ 58 をオンすることによってプログラム再生モードを設定し、次いでトラック UP スイッチ 54、トラック UP スイッチ 55の操作によってヘックを変化されるトラックを変化しているトラックを変化してモニタ 13 になりながら後述することによってモニタ 13 で確したようなである。 59 は前述のフィールド/ するにはなってでおり、該スイッチをオンするほにはにはいて、フィッチであり、該スイッチをオンするにはいまに切り換わる。

間 REC モード設定スイツチ 51 及びトラツク送りスピード設定スイツチ 56 により予め 1 秒間に 10 画面の連続記録モードが設定されている場合に、フィールド/フレーム設定スイツチ 59 によりフレーム

ている状態に復婚する。

またかかるスイツチ 5 6 によりトラツク送りスピードが変更されるに際して、予めフィールド/フレーム設定スイツチ 5 9 及び R E C モード設定スイッチ 5 1 によりフレーム映像記録が設定されている際には 1 秒間に 1 0 画面の連続記録は設定されない。

57はインターバル時間設定スイツチである。即ち連続再生ではあるが再生インターバル時間が比較的長いインターバル再生を行う場合もしば後述するプログラムトラツク設定スイツチ 58 によりプログラム再生が設定されている場合におけるトラツク送りのインターバル時間を設定する高のインターバル時間設定スイツチであり、該スイツチによってインターバル時間を設定する。

尚、該インターバル時間設定スイツチ 57 がオンとなってから 10 キースイツチ 62 ~ 72 以外のスイツチがオンされた際にはインターバル時間設定は自動的に解除される。58 は再生トラツクの順序を予めプログラム設定し、インターバル時間設定スイツ

記録が選択された際にはトラツク送りスピードは 1 秒間に 5 画面の連続記録モードに自動的に変更される。

即ちフィールド記録に比してフレーム記録の際 には1度に2トラック分へツド3-1,3-2をシフ トさせなければならない為1秒間に10 画面の記録 の際には1秒間に20 トラックのヘッドシフトが必 悪となるが、 即ち映像信号を記録する時間を考慮 に入れると4/60秒間に2トラック分のヘッドシ フトを行わなければならないが、かかる高速のへ ツドシフトは難かしい為木実施例においては1秒間 に10画面分のフレーム連続記録は禁止されている。 60はインターバル迎続再生、あるいはプログラ ム再生を行わせるためのスタートスイツチであり、 坊 スクートスイッチがオンされるとインターバル 再生が設定されている際には第1トラツクから順次 記録済トラックの再生がインクーバル時間設定ス イツチ 57、テンキースイツチ 63~72 により設定 されたインターバル時間に応じてインターバル再 生が開始されプログラム再生が設定されている際

#### 特開昭62-233989 (8)

にはプログラム再生が開始される。61 はスタートスイッチ 60 により開始された再生動作を停止させるストップスイッチであり、該スイッチ 61 がプログラム再生途中にオンされた際にはその時再生しているトラックを再生したままプログラムに再生を停止する。

62 は前述のプログラムトラツク設定スイッチで ある。

73は記録モード時の!D設定の開始、及び再生モード時において!Dの内容の表示をするかしないかを切り換えるためのスイッチである。即ち記録モードにおいて該スイッチ73をオンすることによって!Dの設定モードとなり、再生モードにおいてなスイッチ73をオンすることによって!Dの内容の表示を行うかもしくは行わないかの切り換えを行わせることが出来る。74.75.76は夫々スイッチ73によって!Dの設定モードとなった際において!Dとして年を設定する場合にオンするスイッチ、月を設定する場合にオンするスイッチ、の第!図におい

ッチである。

シートド上に記録されている情報を消去させるに 際しては初めにスイツチ77をオンすることによっ て消去スタンバイ状態を設定する。かかる状態で は自動的に再生モードとなっているため、消去ス タンパイ状態即ち消去を実行する前に消去しよう とするトラツクに記録されている映像をモニタ13 があるいはプリンタ13~で確認することが出来る。 またスタンパイ状態で10キースイツチ63~72を 操作することにより連続的に消去するべきトラツ ク数が指定出来る。次いで消去スイッチ78をオン することによってヘッド3-1,3-2の少なくとも 一方が記録アンプ 16に接続されるとともに消去信 号発生器 85 から発生した第32 図消去信号により トラツクに記録されている情報が消去される。ま た金トラツク消去スタンパイスイツチ 79 をオンし てから消去スイツチ78をオンすれば全トラツクが 自動的に消去される。

次に第5図乃至第20図,第23図,第25~第27 図のフローチャートをを用いて木発明の実施例の ては便宜上スイッチ 7 4 , 7 5 , 7 6 及び前述のスイッチ 5 7 , 5 8 , 6 2 は夫々独立したスイッチ としてスイッチ としたスイッチ としたスイッチ としたスイッチ 7 4 , 7 5 , 7 6 は夫々 なでは第 4 図のリモートコントロール 装置に示す様にスイッチ 7 4 , 7 5 , 7 6 は夫々 スイッチ 5 8 , 5 7 , 6 2 に 敢用されている。 即ちスイッチ 5 7 によるインターバル時間設定スイッチ 5 8 によるブログラム設定、スイッチ 6 2 によるブログラム設定、スイッチ 6 2 によるブログラム設定であるため本実施例においては トラック設定の動作を 1 D の年 , 月 , 日の設定とは独立に行われるものであるため本実施例においてはスイッチを 雅用することによってスイッチ部材数を減らし操作性、信頼性を向上させている。

尚スイツチの変用に際しては他の組み合わせも 種々考えられる。

77 は磁気シート1に記録されている情報を消去させるに際して一旦、装置を消去スタンバイ状態とするための消去スタンバイスイツチ、78 は消去スタンバイスイツチ77により設定された消去スタンバイ状態において消去動作を実行させるための消去スイツチである。79 は全トラツクを消去するモードを設定する全トラック消去スタンバイスイ

助作について説明する。

まず、第3図に示す電源スイッチ41が押し込まれると第1図に示す装置の電源がオンして、回路各部に電力が供給され動作が開始される。

# 1: すると第 5 図において後述するレジスク S が \* 0 \* にリセツトされ、P B モードフラグがセットされ、トラック送りスピードが毎秒 2 画面、インターバルタイムが 3 秒に初期設定される。したがって電源がオンされた際には予め連続再生モードが自動的に設定される。

# 2: 磁気シート! を有するジャッケットが押入されているか否かを検出する。ジャケットが押入されている際にはフローは#3へ分岐し、押入されない際には#3を飛び越して#4へ分岐する。

#3: #2において磁気シート!を有するジャッケットが押入されている際には DC モータ 3 を駆動する。

# 4: 第1図に示したスイツチ 5 がオンされている か否かを検出することによってヘッド 3 - 1

#### 特開昭62-233989(9)

が第 5 0 トラックにアクセスしているか否かを検出し、第 5 0 トラックにヘッドがアクセスしている際にはフローは # 6 へ分岐し、第 5 0 トラックにヘッド 3 - 1 が第 5 0 トラックをアクセスする様に # 4、# 5 のループをくり返す。

- # 6: 第 5 0 トラックにヘッド 3 1 、がアクセスした際にはフローはこのステップに至り、このステップにおいてメモリー(R A M 2 7)をアクセスするためのレジスタ N を 5 0 にセットする。
- # 7: このステップにおいて DC モータ 2 が駆動しているか否かを検出する。前述の磁気シート 1 を有する ジャケットが挿入されている際には # 3 を実行することにより DC モータ 2 が 駆動しているのでフローはこのステップ # 8 へ進み、フィールドフラグをセットする。 ジャケットが挿入されていない際には前述の # 3

ここではまず#16について説明する。

# 16:メモリーの N 番地に "0000° をセツトする。ここで "0000° は抜メモリーの番地に対応するトラツクが未記録であることを示す。

次いで#10以下のフローについて説明する。

- # 10: # 9 においてレベル検出回路 7 の出力が H レベルの際には該トラックに記録されてい る信号を再生し、データ復調器 1 2 から I D 信号を取り込む。
- # 11: 該 I D 信号の内容を検出して 抜トラックに 記録されている映像信号がフィールド映像 信号かフレーム映像信号かを判別する。こ こでフィールド映像信号である場合にはフ ローは # 15 へ進み、フレーム映像信号で ある場合にはフローは # 12 へ進む。
- # 12: このステップではヘッド3-1がアクセス しているトラックの映像信号がフレーム映像信号の内側のトラックであるか、外側のトラックであるか判別する。内側のトラッ

を介さずにフローが追むため DC モータ2が 駆動していない。したがってジヤケツトが抑 入されるか否かを検出するためフローは # 2 戻る。

- # 8 : # 7 において D C モータ 4 が駆動している際にはフィールドフラブをセットする。したがって第 3 図に示したフィールドモードを示す L E D 4 4 A が点灯し、フィールドであることを示す表示が行われる。即ち本実施例においては電源が投入されかつジヤケットが挿入されるとフィールドモードが自動的に設定される。
- # 9 : 第 1 図に示したレベル検出回路 7 の出力を検出して、ヘッド 3 1 がアクセスしているトラツクが記録済トラツクか否かを判別する。ここで、ヘッド 3 1 がアクセスしているトラツクが記録済であるためレベル検出回路 7 の出力がHレベルとなる際にはフローは # 1 0 へ進み、レベル検出回路 7 の出力がしレベルとなる際にはフローは # 1 6 へ進む。

クである場合にはフローは # 14 へ進み。外側のトラックである場合にはフローは # 13 へ進む。

- # 13: ヘッド3-1 がアクセスしているトラックの映像信号がフレーム映像信号の外側のトラックの場合にはメモリーのN番地を"0011"にセットする。尚 # 1 からこのステップに初めて進んだ場合には # 6 において N は 5 0 にセットされている。
- # 14: フレーム映像信号の内側トラツクの場合に はメモリーの N 番地を "0010" にセツす
- # 17:ここでヘッド 3 1 が第 1 トラックまでシフトされ N = 1 であることが検出された際にはフローは # 20 へ進み、N = 1 でない場合にはフローは # 18 へ進む。
- # 18: # 17 において N = 1 でないことが後出され た際には 1 トラツク分へツド 3 - 1 を外周 切へシフトさせる。
- #19:#18においてヘッド3-1を外周側ヘシフ

#### 特開昭62-233989 (10)

# 20: # 17 において N = 1 が検出された場合即ち、ヘッド 3 ~ 1 が最外間に設けられている第 1 トラツクをアクセスして記録の有無がメモリーにセットされた際にはここでメモリーの N 番地、即ちメモリーの第 1 番地のデータを読み"0011"であった場合具体的には第 1 トラツクがフレーム映像信号を構成する 2 トラツクの外側のトラックであった場合には # 2 1 ヘフローは進み、そうでない

トさえた際にはNから被算してNとする。

# 21: # 20 において第 1 トラックがフレーム映像 信号を構成するトラックの外側のトラック であったことが後出された場合には、このステップにフローが進む。このステップにおいてはメモリーの N + 1 番地、即ちメモリーの第 2 番地のデータを続み \*0010 \*であった場合、具体的には第 2 トラックがフレーム映像信号を構成する 2 トラックの内側トラックであった場合には # 2 2 へ進む。

場合にはフローは#23へ進む。

されている際にはフローはサブルーチン 園を呼び出し記録モードを設定し、オン されていない際には # A - 2 に進む。

- # A 2: REC スイツチ 5 7 がオンされているかを 検出し該スイツチ 5 2 がオンされている際 にはサブルーチン®を呼び出し、オンさ れていない際には # A - 3 に逃む。
- # A 3: PB モード設定スイツチ 5 3 がオンされているかを検出し、該スイツチ 5 3 がオンされている際にはサブルーチン②を呼び出し、オンされていない際には # A 4 に進む。
- # A 4: トラツク U P スイツチ 5 4 がオンされた際にはフローはサブルーチン®を呼びだし、オンされていない際いは # A 5 へ進む。
- # A 5 : トラツク D O W N スイツチ 5 5 がオンされた際にはフローはサブルーチン⑥を呼び出しオンされていない際には # A 6 へ進む。

- # 22: 第1トラック、第2トラックの2トラックでフレーム映像信号が記録されている際にフローはこのステップに移る。 したがって# 8 でセットされたフィールドフラグをクリアして、フィールドモードがフレームモードであることを示すLEDが点灯する。
- # 23, # 24: 前述のメモリーの番地を示すレジス タ N を第 L 図、第 3 図に示す 2 ケタの 7 セ グメント L E D 2 5 に表示させる。 この表示によりヘッド 3 - 1 のアクセスして

ることが出来る。

このフローが終了した際に次に A に示すフローにジャンプする。以下第 6 図に示した

いるトラツクのナンバーが使用者が認識す

# A-1: RECモード設定スイッチ 51 がオンされ ているかを検出し、該スイッチ 51 がオン

フローチャートについて説明する。

- # A 6:トラック送りスピード設定スイッチ 5 6 がオンされた際にはフローはサブルーチ ン(f)を呼び出しオンされていない際には # A - 7 へ進む。
- # A 7: インターバル時間設定スイツチ 5 7 かオンされている際にはサブルーチン⑤を呼び出しオンされていない際には # A 8
- # A 8: プログラム設定スイツチ 5 8 がオンされている際にはサブルーチン®を呼び出し オンされていない際には # A - 9 へ進む。
- # A 〒9:プログラムトラック設定スイッチ 6 2 が オンされている際にはサブルーチン①を 呼び出しオンされていない際には # A - 1 0 へ進む。
- # A-10: フイールドフレーム設定スイッチ 5 9 が オンされている際にはサブルーチン①を 呼び出しオンされていない際には # A - I 1 へ進む。
- # 1-11: スタートスイツチ 60 がオンされている

#### 持開昭 62-233989 (11)

際にはサブルーチン®を呼び出しオン されていない際には # A - 1 2 へ進む。

# A - 12: ストツブツイツチ 6 1 がオンされていな い際にはサブルーチン®を呼び出しオ

ンされていない際には # A - 1 3 へ進む。 # A - 1 3 : ジヤケット検出スイッチ (第 1 図の検 出回路 8 0 に相当する) がオンされてい

> る際にはサブルーチン①にジヤンブし、 オンされていない際には # A - 1 4 へ進 む。

# A - 14: プログラム再生モードフラグ及びプログラム再生実行中フラグをクリアする。

# A - 15:10 キースイツチ 63~72 のいずれかが オンされている際にはサブルーチン® を呼び出し、オンされている際には # A - 16 へ進む。

# A - 16: ID スイツチ 73 がオンされている際にはサブルーチン @ を呼び出し、オンされている際には # A - 17 へ逃む。

# A - 17:年設定スイツチ74がオンさ

ツチの状態を検出しながら各スイツチの状態が切り換わるまで圏に示すフローをくり返し実行し、操作されたスイツチに応じたサブルーチンを呼び出すことになる。

ここでトラック設定送りスピードスイッチ 5 6 が オンされた場合に呼び出されるサブルーチン⑤に ついて第7 図を用いて説明する。

第7図はトラツク設定送りスピードを変更させる スイツチ 56 がオンされた際に実行されるサブルー チンを示すフローチヤートである。

# F - 1, # F - 2: メモリーよりトラツク送りスピードの設定値を読み出し、該設定値が不図示のトラツクナンバー表示用バツファにセットされる。

したがって第3図に示した2ケタの7セングメント LED25 にトラツク送りスピードが表示される。 初めてこのステツブにフローが来た場合には # 1 において 毎秒 2 画面のトラツク送りスピードが設定されているので \*2\* が表示される。 れている際にはサブルーチン⑤を呼び出し、オンされている際には # A ~ 18 へ 遊む。

# A - 18:月設定スイツチ 75 がオンされている際 にはサブルーチン①を呼び出し、オンさ れている際には # A - 19 へ進む。

# A - 19: 日設定スイツチ 7 6 がオンされている際にはサブルーチン⑪を呼び出し、オンされている際には # A - 2 0 へ進む。

# A - 20:消去スタンバイスイツチ 7 7 がオンされている際にはサブルーチン⑦を呼び出し、オンされている際には # A - 21 へ進む。

# A - 21:全トラック消去スクンパイスイッチ 79 がオンされている際にはサブルーチン® を呼び出し、オンされている際には # A - 13 へ進む。

以上説明した様に第5図に示すフローを実行して ヘッド3-1を磁気シートの第1トラツクにアクセスさせた後には第6図に示す②に示すフローにジャンプし、第1図、第3図、第4図、に示した各スイ

# F - 3 : トラック送りスピード設定スイツチ 5 6 がオンである際にはフローは # F - 3 を くり返し、該スチッチ 5 6 がオフされた際 にはフローは # F - 4 へ移る。

前述した様にトラック送りスピード設定スイツチ 5 6 が一度オンすることにより第 3 図に示した 2 ケタの 7 セングメント L E D 2 5 においてはトラックナンバーの表示からトラック送りスピードの表示 への切換えが行われ、次いで、再び該スイツチ 5 6をオンすることによってトラック送りスピードが 切り換わる様に構成されている。 # F - 3 は上述の がら再びオンされる際に初めてトラック送りスピードが 切り換わる様に設けられている。

# F - 4 . # F - 5 . # F - 6 . # F - 7 : これらのステップはトラック送りスピード設定スイッチ 5 6 がオンされ、第 3 図に示した 2 ケタの 7 セグメント L E D 2 5 の表示がトラックナンバーの表示からトラック送りスピードの表示へ切り換ってから所定時間(2 秒

#### 特開昭 62-233989 (12)

問)の間に該スイッチ 5 6 あるいは他の スイッチがオンされなかった際にはトラ ック送りスピードの設定を中止するため に設けられているステップである。

タイマー1の計時が開始されてから所定時間(2 秒間)の間にトラツク送りスピード設定スイツチ 5 6 がオンされた際には#F-7 から#F-10 ヘフローが進みタイマー1の計時が完了した際あるいは他のスイツチがオンされた際には#F-6 から#F-8 ヘフローが進む。

# F-8: タイマー1の計数値をクリアする。

# F - 9: # F - 1 とは逆に第3図に示した2ケタの 7 セグメント L E D 2 5 の表示を再びトラックナンバーの表示に復帰させる。

#F-10:タイマー1の計数値をクリアする。

# F-II: トラック送りスピードの設定値がシングル (一度記録あるいは再生されたらフィールドモードでは 1 トラック分へツドシフトさせ、フレームモードでは 2 トラック

れたトラック送りスピードを表示して 前述の # F - 3 ~ # F - 7 を実行する。

# F - 1 5 : トラック送りスピード設定値が毎秒 5 画面であるかを検出し、毎秒 5 画面の 場合には # F - 1 6 へ、毎秒 5 画面でな い場合、即ち毎秒 1 0 画面が設定されて いる場合には # F - 1 7 へフローは進む。

# F - 16: PB モードフラグがセットされているか否かを判別する。 PB モードフラグがセットされている場合即ち再生モードが設定されている場合には # F - 18 へ PB モードフラグがリセットされている場合に 即ち記録モードが設定されている場合には # F - 19 ヘフローは進む。

# F - 17: トラック送りスピード設定値をシング ルに変更して # F - 1 に戻り、変更され たトラック送りスピードを表示して前 述の # F - 3 ~ # F - 7 を実行する。

#F-18: 再生モードにおいては磁気シートしの トラツクに記録されている映像信号が 分へッドシフトさせて停止する)であるか否かを検出し、シングルの場合には #F-12へ、シングルでない場合には #F-13 ヘフローは進む。

尚、前述した様に電源スイツチ 4 1 がオンとなってからフローがこのステップに到る場合には # 1 において予めトラック送りスピードとして毎秒 2 画面が設定されている。

#F-12:トラック送りスピード設定値がシングルの場合には設定値を毎秒2画面に変更して#F-1に戻り、変更されたトラック送りスピードを表示して前述の#F-3~#F-7を実行する。

# F - 13: トラック送りスピード設定値が低秒 2 画面であるかを検出し、毎秒 2 画面の場合には # F - 14 へ、毎秒 2 画面でない場合には # F - 15 ヘフローは進む。

# F - 14: トラック送りスピード設定値を転抄 5 晒面に変更して # F - 1 に戻り、変更さ

フィールド映像信号であってもフレーム映像信号であっても、連続トラック送り時はフィールド再生を行う。 したがって、かかる場合にはトラック送りスピード設定値を毎秒10 画面に変更して、フローは # F-1 に戻る。

# F - 19: フィールドフラグがセットされているか否かを検出し、フィールドフラグがセットされている場合、即ち記録モードで毎秒 5 画面のトラック送りが設定され、かつフィールドモードの場合には # F - 18

またフイールドフラグがセツトされていない場合、即ち記録モードで毎秒 5 画面のトラック送りスピード設定値が設定され、かつフレームモードの場合には # F ー 1 7 ヘフローは進み、トラック送りスピード設定値をシングルに変更する。

したがって上述したサブルーチン®においては、 トラック送りスピード設定スイツチ 5 6 がオンされ

#### 特開昭 62-233989 (13)

た際には第3図に示した2ケクの7セグメントLED25にトラック送りスピードの表示がなされ、所定時間(2秒間)内に該スイッチ56を再びオンさせることによってトラック送りスピードが変更される。

また、かかる変更範囲はフレーム記録モードの際にはシングル、毎秒2回面、毎秒5回面の3通りでありフレーム記録モード以外の際はシングル、毎秒2回面、毎秒10回面の4通りとなっている。

かかる変更範囲は第1図に示したヘッド3-1.3-2の移動機構等のトラックシフト能力に関係するものであって、トラックシフト能力に応じて予め 適切な範囲に設定されるものである。

次に第8図を用いて第6図に示したサブルーチン
②を実行中に、トラック UPスイッチ 54.トラック
DOWN スイッチ 55 がオンされた際に呼び出され
るサブルーチン②、©について説明する。まずトラ
ック UPスイッチ 54 がオンされた際に呼び出され
るフローについて説明する。

が # D - 3 で判別された場合にはこのステップでフィールドフラグがセットされているか否かを判別してセットされている際には # D - 6 へ、セットされていなければ # D - 5 ヘフローは進む。

# D - 5 : # D - 4 においてフイールドフラグがセットされておらず、フレームモードであったことが判別された際にはこのステップにおいてはメモリーの第N+2番目の内容が "0000° であった際即ち、第N+2トラックが未記録であった場合には # D - 6 へ、"0000° でなかった際、即ち第N+2トラックが記録であった場合には # D - 7 へフローは進む。

# D - 3 ~ # D - 5 のステツップを実行することによりフレームモードの際には連続した 2 トラツクが両方とも未記録であった場合に # D - 6 へ、連続した 2 トラツクのうち少なくとも一方が記録済であ

# D - 1: フローがこのステツブに到った際に、ヘ ッド 3 - 1 がアクセスしているトラック が最内周トラツクであるか否かをレジス タ N が 5 0 であるか否かを検出すること によって判別する。

> その結果、N が 5 0 でない場合には # D - 2 へ、N が 5 0 である場合には後述する # D - 3 4 ヘフローは進む。

- # D 2: PB モードフラグがセットされているか否かを判別する。PB モードフラグがセットされている際、即ち再生モードの際には # D 8 へ PB モードフラグがセットされていない際即ち記録モードの際には# D 3 ヘフローは進む。

# D - 4: 第 N + l トラックが未 記録であったこと

った場合には#D-7ヘフローは進む。

- # D 6: フィールドモードの際にはヘッド 3 1
  のアクセスしているトラック、フレーム
  モードの際にはヘッド 3 1 のアクセス
  しているトラック及び、抜トラックより
  も 1 トラック内周側のヘッド 3 2 のアクセスしているトラックが未記録の場合
  即ち記録可能な場合にフローはこのステップに到り、第3図に示したREC LED44B
  が点灯する。
- # D 7: # D 6 とは反対にヘッド 3 1,3 2 が アクセスして記録しようとするトラック が既に記録済であった際には第 3 図に示 した R E C L E D 4 4 B をブリンク (点滅) させることによって、記録不能であるこ とを使用者に認識させる様に警告表示を 行う。
- # D 8 : # D 2 において P B モードフラグがセットされている場合にはフローはこの ステップに到り、フィールドフラグをセット

する。

このステップの意味については # D - 9, # D - 10, # D = 13 において説明する。

- # D 9: メモリーの N 番地が "0011" 即ち # 13 で説明した様にヘッド 3 1 がアクセスしているトラックがフレーム映像信号を構成する 2 トラックのうち外周側のトラックであるか否かを検出し、 抜 2 トラックの外周側のトラックである場合には # D 10 へ、外周側のトラックでなければ # D 13 ヘフローは進む。
- # D 10: メモリーの N + 1 番地が "0010" 即ち、ヘッド3 2 がアクセスしているトラツクがフレーム映像信号を構成する 2 トラツクのうち内周側のトラツクであるか否かを検出し、該 2 トラツクの内周側のトラックである場合には # D 11 へ、外周側のトラックでなければ # D 13 ヘフローは進む。

即ちフレーム映像信号を構成する2ト

- # D I l ; このステップにおいてはレジスタ N が 4 9 であるか 否かを検出して N が 4 9 である場合には # D 1 3 へ、N が 4 9 でない場合には # D 1 2 ヘフローが分岐する。
- # D ~ 12; ヘッド3 ~ 1、3 ~ 2 がアクセスしている 2 つのトラツクにフレーム映像信号が記録されている際に、このステップに

ところがかかる場合においてヘツド3-1,3-2を 1トラックのみ内周 倒にシフトされた状態では抜ヘッド3-1,3-2がアクセスしているトラックにフレーム映像信号が記録されているとは限らず、夫々全く別のフィールド映像信号が記録されている場合もある。この場合フィールド

フローが至る。かかる記録がされている 場合トラツク U P スイツチがオンされた 際にはこのステツブで 1 トラツク分だけ ヘツド 3 - 1、3 - 2をシフトさせる様に ドライバー 2 3 を駆動させ、次いで # D - 1 3 において更に 1 トラツクヘッド 3 - 1、3 - 2をシフトさせる。また前立 ている通りヘツド 3 - 1、3 - 2をシフト させる毎に N は 1 づつ更新される。

- # D 13; # D 12 と同様にヘッド3 1、3 2 を I トラック分シフトさせる。
- # D 1 4 : # 2 3 と同様に N を第 3 図に示す 2 ケ 夕の 7 セグメント L E D 2 5 に表示させる。 本実施例ではかかるステツブを # D - 1 2 、 # D - 1 3 よりも後の フローに設けているのでヘッド 3 - 1 、3 - 2 の ア ク セ ス し ているトラックにフレーム映像 信号が記録されている際には L E D 2 5 に表示されるトラックナンバーは 2 づつ更新し、フィールド映像信号が記録されている際に

#### 特開昭 62-233989 (15)

は 1. E D 2.5 に 扱示 されている トラック ナンバーは 1 づつ 更新 することに なり、 磁 気 シート 1 上に フイール ド映 像 信号、 フレーム映像 信号の どちらが 記録されて いるかを 表示することが 出来る。

また # D - 1 2 と # D - 1 3 との間にもこのステップを設けた場合にはヘッド 3 - 1、3 - 2 のアクセスしている 2 つのトラックにフレーム映像信号が記録されている場合であってもトラック UP スイッチ 5 4 をオンすると L E D 2 5 に表示されるトラックナンバーが 1 づつ更新することになる。

#D-15: PBモードフラグがセットされている か否か判定する。セットされている場合 には # D-16 へ、セットされていない 場合には # D-19 へフローは分岐する。 セットされている場合は # D-15-1に 分岐する。

#D-15-1: ここでCPU40は、第1図中のデー

に表示されることになる。

# D - 15 - 4: 自動トラツク送りフラグがセツト されていない場合には # D - 20 へ、さ れている際には # D - 16 にフローは分 岐する。

# D - 16: メモリーの N 番地が "0011" ヘッド 3-1 がアクセス しているトラックがフレーム映像信号が記録されているトラックのうち外周 側へトラックであるかかを判定する。ここで N とは前 述において繰り返す様にヘッド 3-1 がアクセス しているトラックのナンバーに対応している。ここでメモリーの N 番地に内容が "0011" である場合にはフローは # D - 17 へ "0011"でない場合には # D - 19 へフローは分岐する。

# D - 17: メモリーの N + 1 番地の内容が \*0010\*、 即ちヘッドー 3 - 1 の アクセス している トラックがフレーム映像信号の記録され 夕復期器 1 2 から出力される 再生 I D 信号を R A M 2 7 に取り込む。 フローは # D ー 1 5 - 2 に進む。

# D - 1 5 - 2: ここで、 I D が映像信号に重量されてモニターされているモードであるか否かを判別する。かかるモードの詳細については第 2 0 図を用いて説明する。このモードである場合には、 # D - 1 5 - 3 に進み、そうでない場合は # D - 1 5 - 4 に進む。

# D - 15 - 3; このステツブにフローが至る場合は I D を映像信号に近畳してモニターするモードであるので C P U は R A M 2 7 より再生 I D 信号を読み出し、文字パターとを制御することにより文字パターとを発生させ、モニター上で再生映像信がよる。フローは # D - 1 5 - 4 にはむ。つまり、この時点はモニター上には現在アクセスしているトラックに記録されていた I D D A T A 信号がモニター上

ている2つのトラックの内側トラックで あるかを判定する。

ここでメモリーの N + 1 番地が \*0010\*である場合にはフローは # D - 18へ、\*0010\*でない 場合には # D - 19 へ分岐する。

# D - 1 8 : # D - 1 6 、 # D - 1 7 を介してこのステップにフローが至る場合にはヘセスの・1、3 - 2 が移動したでアームでにフローが至る場合にアームではクロームではクロームではクロームではクロームを介が記録されたフィールドフラグをフラグがセットでして、フレームのサークをクローに対している。(自動トラック送りフラグがセットのおいりは、# D - 20 へフローは分岐するがですから、# D - 20 へフローは分岐するがでフィールドフラグが下になれたままとなるのでフィールドではれる。)

#### 特開昭 62-233989 (16)

#1)-19; このステツブにおいては自動トラツク 送りフラグがセツトされているか否かを 判定し、セツトされている際には #D-20 に、セツトされている際にはこのサブルー チンから戻る (RTS)。

> 自動トラツク送りフラグは後述するサ ブルーチン®でセツトされているフラグ であり、自動的にトラツクを送りながら 再生をくり返すプログラムを実行してい る途中にサブルーチン①または後述する ⑤を呼び出す際に該ルーチン◎、⑥から 抜け出すために設けられている。

#D-20; メモリーからトラツク送りスピード設 定値を取り込む。

#D-21; トラックの送りスピード設定値がシン グルであるか否かを判定し、シングルの 場合には # D - 3 1 に、シングルでない 場合には # D-22 にフローは分岐する。

#D-22: トラックの送りスピード設定値が毎秒 2 画面であるか否かを判定し、毎秒2 画

> #D-32において DC モータ2により 碓 気シート」が1回転する毎に減算される。

#D-27: REC実行フラグがセットされている か否かを判定しセットされている際には #D-28に、セツトされていない際に は#D-31にフローは分岐する。ここ でREC実行フラグはサブルーチン®に おいてセツトされるフラグであり、自動 的にトラツクを送りながら記録を繰り返 すプログラムを実行している途中にサブ ルーチン®が呼び出された際に設定され るWAIT TIMERレジスクから#D - 29、 # D - 30 において 2 あるいは 5 を減算する事によって記録に必要な時間 に相当する時間をかせぐ為に設けられて いる。即ち記録モードにおいては磁気シー ト 1 の回転状態を PG コイル 2 l から検 出して記録すべき信号を磁気シート上の 所定の位置から記録する為のタイミング を決定する為、及び磁気シート1に信号

でない場合には # D-21にフローは分 岐する。

#D-23: CPU40内にあるWAIT TIMER レジスタを28に設定する。

#D-24: トラック送りスピード設定値が毎秒5 画面であるか否かを判定し、毎秒5画面 の場合には # D - 25 へ、毎秒 5 画面で ない場合には # D - 26 ヘフローは分岐

#D-25; WAIT TIMERレジスタを10に設 定する。

#D-26: トラツク送りスピード設定値として毎 秒10 画面が設定されている場合にはこ のステップにフローが至り、WAIT TIMER レジスタを4に設定する。

> 尚、#D-23、#D-25、#D-26 にて設定される WAIT TIMER レジ スタはトラツク送りスピードを制御する ために用いられており後述する #D-31、

を記録するために設けられている。

#D-28 ) #D-29

; この3つのステツブによりフィール ドフラグがセツトされているか否かを判 #D-30 丿 別し、セツトされている際には W A I T TIMERレジスタから2を減算し、セッ トされていない際には WAIT TIMER レジスタから5を減算する。ここでトラ ツク送りスピードとして毎秒10 画面が 設定されている場合にはWAIT TIMER レジスタは4に設定されるが、かかる設 定はフィールドモードの場合のみに可能 であるため、この場合にWAIT TIMER レジスタから5が減算されることはない。

#D-31; 第1図に示した基準信号発生器 19か らのパルスがあるか否かを検出し、パル スがある場合には # D - 32 へ、分岐し ない場合には#D-31のフローをくり

#D-32: WAIT TIMERレジスタの内容か らしを減算する。

# D - 33; W A I T T I M E R レジスクの内容が 0 になったか否かを判定し、0 の場合に は # D - 34 に、0 でない場合には # D - 31 に分岐する。

# D - 32 ~ # D - 33 のステップにおいてはトラ ツク送りスピードを制御するためのタイマーを WAIT TIMERレジスタと基準信号発生器19とした。し たかって W A I T T I M E R レジスタの内容を P G コイル 21 の出力を波形整形する波形整形回路 22 の出口に応じて減算してタイマーを構成する方法 に比して、安定したより正確な時計動作を行うこ とが出来る。すなわち PG コイル 21 の出力は磁気 シート!の回転ムラ等の原因により誤差を含む可能 性があるが基準信号発生器 19の出力にはかかる誤 **並は実質的にない。また、インターバル記録を行** う場合には電力消費節減のためインターバル時間 中はDCモータ2の回転を止めることが望ましい。 かかる動作を行う場合波形整形回路22の出力に応 じてWAIT TIMERレジスタを減算する方法で は、インターバル時間を経時することが出来ない

> に、オフとなっている際には # D - 37 に分岐する。

# D - 37 ; PBモードフラグか SET されている場合 # D - 38 へ、そうでない場合、該サブルーチン①を呼んだプログラムへ戻る。

# D-38 # D-39 # D-40 記録された映像信号の場合にはフレー ム再生とするためにフイールドフラグ をクリアする。その後該サブルーチン ®を呼んだポログラムへ戻る。

上述した例においては、PBモード時 # D-12 を通過する場合とそうでない場合いずれであっても # D-23,25,26 において WAIT TIMERに設定する数値を変化させていないために1トラック送りを実行する時間分だけ # D-12 を通過してきた場合には、トラック送りのスピードが遅れてしまうことになるが、これを合せるためには、# D-27 において、# D-12 を通過した場合には1トラックのヘッド送りに要する時間を WATE TIMER から引いてやれば全く問題なくトラック送りスピー

が、本実施例の方法に依ればかかる動作を行う場合であっても安定した計時動作を行うことが出来る。

# D - 34: REC 実行中フラグがセットされているか否かを判定し、セットされている際には抜サブルーチン®を呼んだもとのブログラムの戻り(RTS)セットされていない際には # D - 35 へ分岐する。

# D - 35: トラツク U P スイツチ 5 4 がオンとなっているか否かを判定してオンになっている際には更にヘツド 3 - 1、3 - 2 がアクセスしているトラツクを内周側ヘシフトするために # D - 1 に、オフとなっている際には # D - 3 6 にフローは分岐する。

# D - 36: トラック D O W N スイッチ 55 がオンとなっているか否かを判定してオンとなっている際にはヘッド 3 - 1、3 - 2 がアクセスしているトラックを外周側にシフトするためにサブルーチン®の # E - 1

ドを合せることができる。

次にトラック DOWN スイッチ 55 がオンされた際に実行されるサブルーチン®について説明する。サブルーチン®の各ステップ # E - 1 ~ # E - 1 3 は失々サブルーチン®の各ステップ # D - 1 ~ # D - 1 3 と同様のステップであるので詳細な説明を省略する。

但し、サブルーチン®はトラック DOWN スイッチ 55 がオンされた際にヘッド 3 - 1、3 - 2 がアクセスしているトラックを外周側にシフトさせるため例えば # E - 1 においては N = 1 であるかを検出し、# E - 9 においてはメモリー (N - 1) ながっている 2 トラックの内側のトラックであるかを検出し、# E - 10 においてはメモリー (N - 2) 番地が "0011" 即ち第 (N - 2) トラックの外側のトラックであるかを検出し、また、# E - 11 では N = 2 であるかを検出し、# E - 12、# E - 13 では 1 トラックヘッド 3 - 1、3 - 2 を外周

#### 特開昭 62-233989 (18)

例にシフトさせる。

次に第9図を用いてフィールド/フレーム切換スイツチ59、RECモード設定スイツチ51がオンされた際に呼び出されるサブルーチン①、⑩について説明する。

- # J 1 : 第 6 図に示した # A 1 0 においてフイールド/フレーム切換スイツチ 5 9 がオンされたことが検出された際にこのステツブにおいてコローが進み、このステツブにおいてはフイールドフラグがセツトされている場合には # J 2 へ、セツトされていない際には # J 4 にフローは分岐する。
- # J 2 : # J 1 においてフィールドフラグが セツトされている際にはこのステツブで フィールドフラグはクリアされる。
- # J-3 : PBモードフラグがセツトされている か否かを判定してセツトされている際に は # J-8 へ、セツトされていない際に は # J-5 ヘフローは分岐する。
- # J 4 ; # J 1 でフィールドフラグがセツト
- # J 6 : # J 5 において取り込まれたトラツク送りスピード設定値が毎秒 1 0 画面である場合には # J 7 へ、毎秒 1 0 画面でない場合には # J 8 にフローは分岐する。
- # J 7 ; トラツク送りスピード設定値を毎秒 5 画面に変更する。
- # J 8 : フィールド/フレーム設定スイツチ 5 l がオンされつづけると、このステップをくり返し、オンからオフになった際にはじめて第 6 図の # ハー1 に示すステップに戻る。

次にRECモード設定スイツチ51がオンされた際に呼び出されるサブルーチン®について説明する。

# B - 1 : 第 6 図に示した # A - 1 において R E C モード設定 スイッチ 5 l がオンされたこ とが検出されるとこのステップにフロー が分岐し、第 3 図に示した P B、 L E D 4 4 A が消灯し、 P B モードフラグはクリアさ されていないことが検出された際にはこ のステップにおいてフィールドフラグが セットされる。

PBモードがセツトされていない状態即ち記録モードである場合であって #J-2においてフィールドフラグがクリアされた場合にはフレーム 記録モードとなり、サブルーチン①・⑥・⑥において した様に毎秒 10 画面の連続記録は出来ない。 したがってサブルーチン①においてフィールドモトラック送りスピードとして毎秒 10 画面のトラック送りスピードが設定されている場合には、かかる切り換えを禁止する必要がある。

したがって本実施例に依れば次に説明する # J - 6、# J - 7 により 毎 秒 1 0 画 面 の トラック 送り スピードが 設定 されている 際にはかかる トラック 送りスピード設定値を自動的に毎 秒 5 画面のトラック送りに変更する。

# J - 5 ; トラツク送りスピード設定値を C P U 4 0 に取り込む。

れる。

# B - 2 # B - 3 # B - 4 # B - 5

#13-6

: この 5 つのステップは、第 8 図に示した夫々 # D - 3 ~ # D - 7 と同様であるため説明を省略する。

# B - 5 - 1 : このステップは C P U 4 0 は文字発生器 8 4 の文字発生を一旦停止させる様に制御する。

# B-5-2: I D の設定モードであるか否かを判別し、設定モードである場合には #B-5-3へ進み、そうでない場合には#B-6'に進む。

- # B-5-3: CPU40はRAM27より設定されたJDを読み出し、文字発生器 84を制御して文字パターンを発生させる。従ってモニク 13には映像信号入力端子 18から入力する映像信号に重畳して ID が表示される事になる。次でフローは # B 6′に進む。
- #N-6′; RECモード設定スイツチ 5 1 がオンさ

#### 特開昭 62-233989 (19)

れつづけている間はこのステツブをくり 返し、該スイツチがオフされた際には # B - 7 にフローは分岐する。

#B-7 : RECモード設定スイツチ51がオフさ れた際にはこのステップにおいてフィー ルドフラグがセツトされているかを判別 し、フィールドフラグがセツトされてい る際には第6図の #Λー1 に示すステツ プにフローは戻り、フィールドフラグが セツトされていない際にはサブルーチン ①の #亅-5にジヤンプし、#亅-6~#亅 - 8 を実行することによりトラック送り スピード設定値が毎秒10画面の際には 毎秒5画面に自動的に捕正される。 した がって、RECモード設定スイツチ51に よってRECモードが設定されかつフレー ムモードである場合にはトラツク送りス ピード設定値が最高年秒 5 画面に制限さ れる。

次に第10図を用いてPBモード設定スイツチ53

- #C-2: メモリーの街地が"0011" 即ちヘツド3-1のアクセスしているトラツクがフレーム映像信号が記録されている2つのトラツクのうち外周側であるかを検出し、"0011"である際には#C-3へ"0011"でない際には #C-5 ヘフローは分岐する。
- # C 3 : メモリ N + 1 番地が " 0 0 1 0 " 即ちヘッド 3 2 のアクセスしているトラツクがフレーム映像信号が記録されている 2 つのトラツクのうち内周側であるかを検出し、" 0 0 1 0 " である際には # C 4 へ " 0 0 1 0 " でない際には # C 5 ヘフローは分岐する。
- # C 4 : # C 2、# C 3 においてヘッド 3 1、 3 - 2 がアクセスしている 2 つのトラツ クにフレーム映像信号が記録されている ことが検出された際にはフローはこのス テップに至り、フィールドフラグがクリ

がオンされた際に呼び出されるサブルーチンのについて説明する。

第6図に示した # A − 3 において P B # C - 1 : モード設定スイツチ 53 がオンされたこ とが検出されると、このステップにフロー が分岐しREC LEDがOFFされ一旦 フィールドフラグがセツトされる。即ち ヘッド3-1、3-2のアクセスしている 2つのトラツクに別々のフィールド映像 信号が記録されており、PBモードフラ グがクリアされフィールドフラグがリセ ツトされているフレーム記録モードが設 定されている場合に、PBモード設定ス イッチ 53 がオンしたことを検出してへ ッド3-1、3-2がアクセスしているト ラツクを盛ちに再生すると別個のフィー ルド映像信号がインターレースして耳生 されてしまうことを防止するために、こ のステップでは一旦フィールドフラグが セツトされる。

- # C 5 : 第3図に示した P B、L E D 4 4 A が点灯 し、 P B モードフラグがセットされ再生 動作が開始される。
- # C-5-1; このステップでは C P U 4 0 は文字発生器 8 4 の文字発生を一旦停止させる様に制御する。また C P U 4 0 はデーク復調器 1 2 により復期された I D D A T A をR A M 2 7 に格納する。
- # B-5-2; IDの表示モードであるか否かを判別 し、表示モードである場合には #C-5-3 へ進み、そうでない場合には # C-6' に進む。
- # C 5 3 : C P U 4 0 は R A M 2 7 よりデータ復調器 1 2 により復調された I D を読み出し、文字発生器 B 4 を制御して文字パターンを発生させる。したがってモニタ 1 3 には 磁気シートから再生された映像信号に重 登して I D が表示されることになる。次いでフローは # C 6 に進む。
- #C-6 : PBモード設定スイツチ 53 がオンされ

#### 特別昭62-233989 (20)

つづけている場合にはこのステップをく り返し、オフされた際には第6図に示し た # A - 1 4 を介して # A - 1 に戻る。

次に第11図を用いてインターバル時間設定スイッチ 57 がオンされた際に呼び出されるサブルーチンのについて説明する。まずかかるサブルーチンの # G - 0 においてはタイマー T' が 0 に初期化されるとともに7セグメントLED25 にインターバル時間 Ti が表示される。

# G - 1 : 第 6 図 # A - 7 においてインターバル時間設定スイッチ 57 がオンになったことが検出された際には タイマー T'が 0 に初期化されて次いでこのステップにフローは到り、更に 1 0 キースイッチ 6 3 ~ 7 2 がオンされた際には # G - 2 へ、1 0 キースイッチ 6 3 ~ 7 2 がオンされない際には # G - 3 ~ 7 ローは分岐する。

#G-2 ; インターバル時間 Tiを10キースイツ チ 63~72により設定されたインターバ ル時間 Tiに変更する。

したがって前述のサブルーチン©においてはインクーバル時間設定スイツチ 5 7 がオンされてから10 秒以内に他のスイツチがオンされない際には第6図に示した # Λ - 1 に戻りインターバル時間設定は解除される。サブルーチン©を実行している間勿論インターバル時間 Tiが 2 ケタの 7 セグメントしED 2 5 に安示されているが # G - 6 において # Λ - 1 に戻る際にかかるインターバル時間 Tiの表示は停止する。

またかかるサブルーチン©においてインターバル時間 Tiが "0" に設定されると再生動作としてサブルーチン®において説明する様な例えばブリンタに接続する際に動作を行わせる外部トリガモードが設定される。

次に第12図を用いて R E C スイツチがオンした 際に呼び出されるサブルーチン®について説明する。

# N - 1 : 第 6 図 # A - 2 において R E C スイツ チ 5 2 がオンされたことが検出された際 にはこのステツブにフローが到り、P B #G-3: 10キースイツチ 63~72以外のスイッチがオンされているか否かを判定し、オンされている際には #G-4へオンされていない際には #G-5 へ分峻する。

# G - 4 : インクーバル時間設定スイツチ 5 7 が オンされているか否かを検出し、オンさ れている際には # G - 1 にオンされてい ない際には第 6 図に示した # A - 1 にフ ローは分岐する。

#G-5 ; 前述の T' を l だけ増加させる。 l 秒 毎に #G-6 ヘフローは移る。

ただして、は1秒毎に1だけ増加させられるクイマであっり、1秒たっていない場合加算はは行なわれないものである。

# G - 6 : T' が 1 0 であるか否かを判定し、T' が 1 0 の場合には第 6 図に示した # A - 1に、T' が 1 0 でない場合には # G - 1、 かして、前述の # G - 1、 # G - 3、 # G - 5 及び # G - 6 のループをくり返しT' が 1 0 となった際に # A - 1に戻る。

モードフラグがクリアされているか否かを検出し、クリアされていない際には再生モードであるため第6図に示す#A-14ヘフローは戻り(RTS)クリアされている際には#N-2にフローは分岐する。 従ってRECモードが設定されていなければRECスイッチ52をオンしても記録は行われない。

# N - 2 : メモリーの N 香地が "0 0 0 0 " であるか即ちヘッド 3 - 1 のアクセスしているトラックが未記録であるか否かを判別して未記録でない場合には第 6 図に示す # A - 1 4 ヘフローは戻り、未記録であった場合には # N - 3 にフローは分岐する。

# N - 3 : フィールドフラグがセツトされるかを 判別してセツトされている際には # N - 5、 セツトされていない際には # N - 4 にフ ローは分岐する。

#N-4 ; このステップにはフレーム記録モード が設定されている際に移ることになるが

#### 特開昭62-233989 (21)

メモリーの N + 1 番地が "0000" であるか、即ちヘッド3 - 2 のアクセスしているトラックが未記録であるか否かを判別して未記録でない場合には第 6 図に示す # A - 1 4 ヘフローは戻る。 またかかる場合には予め R E C 、 L E D 4 4 B は点級している。

またかかるトラツクが未記録であった 場合には#N-6にフローは分岐する。

# N - 5 : 磁気シート 1 上の 1 つのトラツクに 1 フィールド分の映像信号がヘッド 3 - 1 によって記録がされる。この時第 1 図に示した S W 6 がオフされ文字発生器 8 4 の 出力がモニタに出力されなくなる。また メモリー N 番地に 0 0 0 1 が設定される。

#N-6 : このステツブにフローが到る場合には フレーム記録モードが設定されているの で磁気シート1上の2つのトラツクに夫々 1フィールド分の映像信号がヘッド3-1、 3-2によって記録される。メモリーN

> るためにモニタ上にID DATA信号の 表示は現われなくなる。

#N-7 ; REC 実行中フラグをセツトするとと もに第1図 SW 6 がオンされる。

#N-1~#N-7を実行することによって、設定されたIDが文字発生器84より発生させられて映像信号に重畳されて、モニターに出力されている時には、REC実行中に限り発生させられている文字信号が第1図SW6によりオフされることになり、文字が消えることになる。#N-7において再びSW6がオンされるために再びID DATAの表示が行なわれる。

# N - 8 : サブルーチン®を呼び出し、ヘッド
3-1 が第50トラック以外をアクセスし
ている場合には # D - 1、 # D - 2 から
# D - 3にフローは移る。次いで # D - 3
から # D - 1 4 を実行して 1 トラック分
内周側にヘッド 3 - 1、3 - 2 を移動させ
る。フレーム記録モードであれば # N - 6
にて予め 1 トラック分内周側にヘッド

番地に0011、N+1番地に0010が設定され#N-5と同様にSW6がオフされる。次いでステップモータ24を駆動してヘッド3-1、3-2を1トラック分内周朝にシフトさせる。

間#N-5.#N-6を実行する場合SW2~SW5は第2図において説明した様に駆動される。また#N-6において記録が実行される際にはCPU40によりRAM27から設定されている1Dが読み出され、これをデータ変調器14に出力することによりデータ変調器14からDPSK信号に変調された1Dが記録アンプ16に入力され、ここで映像信号に重量された1D記録が行なわれる。ただしIDの要示モードが後述する第20図c)の場合にはデータが設定されていたとしても1Dの記録は行なわれない。ただし、フレームの内側トラックか、外側トラックかフィールド記録かを示すDATAは単に映像信号にあっても#N-5.#N-6を実行することによって記録実行中はSW6がオフされていることによって記録実行中はSW6がオフされることによって記録実行中はSW6がオフされることによって記録実行中はSW6がオフされることによって記録実行中はSW6がオフされることによって記録実行中はSW6がオフされることによって記録実行中はSW6がオフされていることによって記録実行中はSW6がオフされていることによって記録実行中はSW6がオフされていることによって記録実行中はSW6がオフされていることによって記録を表示することによって記録を表示することによります。

3-1、3-2が移動されているので、フレーム記録モードであってもヘツド3-1は#D-14において記録したトラツクの降りのトラツクをアクセスする。またヘッド3-1、3-2によって記録されるトラツクが記録済の場合には第3図に示したREC、LED44Bは点滅表示して使用者に警告表示を行う。

次いでフローは # D - 1 5 から # D - 1 9 へ分岐し、 # D - 1 9 を介して # D - 2 0 ~ # D - 3 4 に示すフローを実行する。 即ちトラック送りスピードの設定値がシングルであった場合には # D - 2 1 から # D - 3 4 にフローは分岐し、予め # N - 7 においてセットされている R E C 実行フラグに従って # N - 9 に戻る。

毎秒 2 画面、 5 画面が設定されている 場合には # D - 2 8 にて記録を行うのに 必要な時間だけ W A I T T I M E R レジ スクを減算し、W A I T T I M E R レジス

#### 特開昭62-233989 (22)

クをダウンカウントして WAIT TIMER レジスタが O になった際にフローは # D -33から # D -34を介して前述と同様 に # N - 7 においてセツトされている REC 実行フラグに従って # N - 9 に戻る。

#N-9 ; REC実行中フラグをクリアする。

# N - 10 : かかるステップは # D - 20 と同様の ステップでありメモリーよりトラツク送 りスピードの設定値をとり込む。

# N - 11; トラツク送りスピードの設定値がシングルである場合には # N - 12 ヘシングルでない場合には第 6 図に示す # A - 14に戻る。

# N - 12: トラック送りスピードがシングルで設定されている際には R E C スイツチ 5 2 がオンされている限りこのステップをくり返して再びサブルーチン®が実行されて記録が行われない様に 制御する。

トラック送りスピードがシングル以外に設定されており更に R E C スイツチ 5 2 がオンされている

いる。即ち本実施例においてはプログラム設定を行うに際しては予め再生モードを選択させることによって、確 気シート1 に記録された映像を例えばモニターで確認しながらプログラムの設定が行われる様に構成されている。

またプログラム設定スイツチ 5 8 がオンされた際に自動的に P B モードフラグをセツトすることによってかかる再生モードへの動作を自動的に行うことが出来る。この場合サブルーチン ②に示したステツブを、すなわち # H - 1 に示したステツブの代わりとしてサブルーチン ②を呼び出す C A L L C を設ければよい。

# II - 2 ; プログラムが格納されている第 1 A 図 に示すプログラムトラッグメモリーにお いてプログラム再生実行時、次に再生す るトラックナンバーが記憶されているア ドレスを示す」レジスクを 0 にする。 際には # N - 1 1 から # A - 1 4 を介して # A - 1 、 # A - 2 からサブルーチン砂を呼び出し前述のフローが実行され R E C スイツチ 5 2 がオンしている限り設定されたトラツク送りスピードで記録が連続して行われる。 R E C スイツチ 5 2 がオフされればフローは # A - 1 4、# A - 1、# A - 2 に逃むが # A - 2 にてサブルーチン倒を呼び出すことはなく連続、記録は終了する。

次に第13図を用いてプログラム設定スイッチ 58 がオンされた際に呼び出されるサブルーチン®に ついて説明する。

# H - 1 : 第 6 図 # A - 8 においてプログラム 設定スイツチ 5 8 がオンされたことが 検出された際にはこのステップに到り、 P B モードフラグがセツトされているか 否かを制別し、セツトされている際には # H - 2 に、セツトされていない際には 第 6 図に示す # A - 1 に戻る(R T S)。 このステップは記録モードにおいてはプ ログラム設定を禁止するため設けられて

# H - 3 : プログラム再生モードであることを示すプログラム再生モードフラグをセット して # A - 1 に戻る。

次にサブルーチン⑪によりプログラム再生モードが設定されてからプログラムトラック設定スイッチ 62 がオンされた際に呼び出されるサブルーチン①について第 15 図を用いて説明する。

# I - ! : プログラム再生モードフラグがセットされているかを料定してセットされている際には # I - 2 へ、セットされていない際には # A - I へフローは分岐する。したがって プログラム設定スイッチ 5 8 によりプログラム再生モードが設定されていない際にはプログラムトラック設定スイッチ 6 2 をオンしてもプログラム設定別作は行われない。

# 1 - 2 : 前述のプログラムトラックメモリーの プログラムが格納されている先頭アドレ スを示すレジスクS (# 1 において 電源 オン時に S = 0 としてイニシヤルセツト されている)の内容と同じ内容をレジス ク M にむき込む。

#1-3 : レジスダ M に格納されたアドレスのブログラムトラックメモリーのデータを該アドレスよりも l だけ大きいアドレスに格納する。換書すればプログラムトラックメモリーに記憶されているトラックナンバーを示すデータを該データが格納されているアドレスよりも l だけ大きいアドレスに格納する。

# | - 4 ; レジスタ I にレジスタ M の内容に l を 加えた値を書き込む。

#I-5 ; レジスタ M の内容から l を減じる。

#1-6 : レジスタ M の内容が 0 か 否かを 判定し、 0 の場合には #1-7 へ、0 でない場合に は #1-3 ヘフローは 分 蛟 する。

#1-3~#I-6のフローをくり返し、レジスタ M の内容が 0 になった際にはプログラムトラック メモリーの各アドレスに記憶されているデータは 全て1 だけ大きいアドレスに転送される。 したがっ

> がオンされている場合はこのステツブを くり返し、オフとなった際には # A - 1 に厚る。

使用者が更にプログラム設定を続けて行う場合にはトラック UPスイッチ 54、あるいはトラック DOWN スイッチ 55をオンさせることによってヘッド 3 - 1、3 - 2のアクセスしているトラックを変更し、所望のトラックが再生されたところで再生吹像を確認しながらプログラム設定スイッチ 62をオンすることによりプログラム設定を行うことが出来る。

尚プログラム設定スイツチ 6 2 がオンされる毎に第 1 4 図に示したプログラムトラツクメモリーの各アドレスに格納されているデータは 1 づつ大きいアドレスに格納されていくことになる。またプログラム設定中はレジスク S、レジスク I とも全く同じ内容となっている。

次にプログラム設定スイッチ 58、 プログラムト ラック設定スイッチ 62 をオンすることによって設 定されるプログラムを再生するプログラム再生、及 てかかるフローをくり返し实行して #!-6から#!-7にフローが分岐した際にはプログラムトラツクメモリのアドレス!にはデータが格納されていない状態となる。

#I-7 : ヘッド 3 - 1 がアクセスしているトラックのナンバーがプログラムトラックメモリーのアドレス 1 に格納される。 したがってプログラムトラック設定スイッチ62 をオンすることによりヘッド 3 - 1 がアクセスして再生されている映像の記録されているトラックのナンバーがプログラムされることになる。

# I - 8 : レジスクSの内容に1を加える。このステツブを実行することによって常にレジスタSには # I - 3 ~ # I - 6 のフローを実行して移動したプログラムトラツクメモリのデータが格納されている先頭アドレス(最も大きいアドレス)が格納されることになる。

#1-9 ; プログラムトラツク設定スイツチ 62

びヘッド 3 - 1 のアグセスしているトラックから順に記録済のトラックを順次設定されたインターバル時間で再生するインターバル再生を行う際に実行されるプログラムについて第 1 6 図乃至第 1 8 図を用いて説明する。

まずスタートスイツチ 60 をオンされた際に呼び出されるサブルーチン® について第16 図を用いて説明する。

# K - i : 第 6 図 # A - 1 1 においてスタートスイッチ 6 0 がオンされたことが検出すり、た際にはこのステップにフローが到り、PB モードフラグがセットされていかかかけれていない際には # A - 1 に、 PB モードフラグがセットされている。 したいない は # K - 2 にフローが分岐する。 した でまた例では予め再生モードが設再生ではない場合にはインターバルないない場合にはインターバルないため記録モードの際に誤ってスタートス

#### 特開昭 62-233989 (24)

イッチ 60 をオンしてもインターバル再生、プログラム再生が開始されてしまうことを防止することが出来る。また#KーIの代わりにサブルーチン©に示したステップと同様のステップを設ければ予め再生モードを設定しなくてもスタートスイッチ 60 をオンするだけで直ちにインターバル再生プログラム再生が開始する機に出来る。

- # K 2 : プログラム再生モードフラグがセットされているか否かを判別しセットされている際には # K 3 ヘセットされていない際には # K 4 ヘフローが分岐する。ここではプログラム再生モードフラグがセットされていない、即ちインターバル再生が行われる場合のフローについて説明する。
- # K 4 ; メモリーの N 番地が "0000"、即ち ヘッド 3 - 1 のアクセスしているトラッ クが未記録であるか否かを判別し、未記

アクセスしている際に第 1 トラツクから 順次自動的にインターバル再生を行って 検索を行うためには効果が際めて高い。

- # K-6 ; インターパル再生中であることを示す 自動トラツク送りフラグをセツトする。
- # K 7 ; フィールドフラグがセツトされている か否かを判別し、セツトされている際に は # K - 8 ヘセツトされている際には # K - 9 ヘフローは分岐する。
- # K 8 ; ヘッド 3 1 がアクセスしているトラックが最内周トラックであるか否かを N が 5 0 であるか否かを 検出することによって判別し、 5 0 であることが 検出されなかった際には # K 1 1 ヘフローは分岐する。
- # K 9 ; ヘッド 3 1 がアクセス しているトラックが最内周より 1 だけ外側のトラックであるか否かを N が 4 9 であるか否かを 後出することによって判別し、4 9 が検

録であれば # K - 6 未記録でなければ # K - 5 へフローは分岐する。ここではまず、ヘッド 3 - 1 のアクセスしているトラックが未記録であるとして # K - 6 以下のフローについて説明する。

尚以下に説明する本実施例に依ればインターバル再生はヘッド3-1がアクセスしているトラックが第49あるには該トラックからヘッド3-1がアクセスしているトラックが第49あるいは第50トラックが第49あるいは第50トラックのみが再生される。 # K-2と # K-4との間にヘッド3-1 を第1トラックをアクセスする様にステップモータ24を駆動するステップには第1トラックから順次になるが、

したがってヘッド 3 - 1 が第 1 トラックをアクセスしておらず別のトラックを

出された際には # K - 1 0 へ 4 8 であることが 検出されなかった 際には # K - 1 1 ヘフローは分岐する。

- # K 10: このステップにおいてはサブルーチンのステップにおいてはサブルーチンターバル時間 Tiが "0" であるかがい時間 Tiが "0" である場にインターがル時間 Tiが "0" である場合とはいいます。後途で入りがあるもれているであってかかるモードのたけであってかかるモードのおには フローは # A 1 に、"0" に設定されていない際には # K 1 2 へフローは分岐する。
- # K 1 l : サブルーチン®を呼び出し、 # D 1 ~ # D 1 8 に示すフローが実行される。 サブルーチン®においてサブルーチン® が呼び出される際には P B モードフラグ がセツトされているのでフローは # D - 2

#### 特開昭 62-233989 (25)

から#D-9に分岐し、#K-4にてへ ッド3-1がアクセスしたトラツクかフ レーム外周側かつこのトラツクよりも1 トラック内周のトラックがフレーム映像 信号を記録する2トラツクの内周側のト ラツクでありかつヘツド3-1 が第 49 ト ラツクをアクセスしていないと判別され た際にはヘッド3-1、3-2が #D-12、 #D-13により2トラック分内周側に シフトされ判別されない際には # D - 13 により1トラック分のみヘッド3-1、3 - 2 が内周側にシフトされる。またヘツ ド3-1、3-2のアクセスしているトラ ツクにフレーム吹像信号が記録されてい ればフィールドフラグがクリアされフロー は # D - 19 から # K - 14 へ移る。

# K - 1 2 ; サブルーチン®を呼び出し # E - i ~ # E - 1 3 および # D - 1 4 ~ # D - 1 9 に示すフローが実行され、 # K - 4 にてヘッド 3 - 1 がアクセスしたトラツクに隣

# K - 8 または # K - 9 において # K - 1 2 ヘフローが分岐した場合即ちヘッド 3 - 1 が第 4 9 トラックまたは第 5 0 トラックをアクセスしている際には # K - 1 2、# K - 1 3 のステップをくり返すことによってヘッド 3 - 1 は第 1 トラックをアクセスする様に制御される。

# K - 1 4 ; 自動トラック送りフラグをクリアする。以上説明した様に # K - 4 ~ # K - 1 4 のフローを実行し、 # K - 4 から # K - 5 ヘフローが分岐した際にはヘッド 3 - 1 は映像信号が記録されているトラックをアクセスすることになり、映像信号が記録されているに録されていないトラックは実質上再生されずにスキップされる。

更に # K - 4 ~ # K - 1 4 のフローを実行することにより # K - 4 から # K - 5 へフローが分岐した際にヘッド 3 - 1、3 - 2 のアクセスしている 2 つのトラックにフレーム映像信号が記録されている場合には # D - 1 8 においてフィールドフラグがクリアされているので、フレーム再生モードが自動的

する外周側のトラックと、もう1トラック分外周側のトラックの2トラックにフレーム映像信号が記録されている場合にはヘッド3-1、3-2が#E-12、#E-13により2トラック分外周側にシフトされ、それ以外の場合には#E-13により1トラックのみ外周側にシフトされる。

また # K - 1 1 と同じく 3 - 1、3 - 2 のアクセスしているトラツクにフレーム 映像信号が記録されていればフィールド フラグはクリアされフローは、# D - 19 から # K - 1 3 へ移る。

# K - 13; ヘッド 3 - 1 がアクセスしているトラックが最外周トラックであるか否かをレジスク N の内容が 1 であるか否かを検出することによって判別し、1 であることが検出された際には # K - 14 へ、1 であることが検出されなかった際には # K - 12 ヘフローは分岐する。したがって

に設定される。またヘッド3-1、3-2のアクセスしているトラックにフィールド映像信号が記録されている際にはフィールド再生モードが自動的に設定される。したがってインターバル再生時には映像信号の記録方法に応じて最も適切な再生モードが自動的に設定される。

# K - 5 ; メモリーからサブルーチン園において 設定されたインターバル時間 Tiが C P U 4 0 の レジスタ T ′ に取り込まれる。

# K - 15: # K - 10と同様にインターバル時間 T i が "0" であるかを検出して "0" の場 合には # K - 17へ、"0" でない場合に は # K - 16 ヘフローは分岐する。ここ では外部トリガモードが設定されていな いものとして # K - 16 以下の説明を行

# K - 16; タイマー1の計時動作を開始し、# K - 18 へ進む。

# K - 18 ; タイマー 1 が 1 秒間計時したか否かを 検出し、計時されている際には # K - 19

#### 特開昭62-233989 (26)

へ、計時途中の際には # K - 20 ヘフロー は分岐 する。

# パー20: ストツブスイツチ 6 1 がオンされているかを検出しオンされている際には # A ー 1 に、オンされていない際には # K ー 2 1 ヘフローは分岐する。ここでフローが # A ー 1 に分岐した際には 再び # A ー 1 から # A ー 1 2 のステップが実行されるためストップスイッチ 6 1 が通常の状態でオンされた際にはフローは # A ー 1 2 からサブルーチン ® を呼び出すことになる。以下サブルーチン ® について第17 図を用いて説明する。

# M - 1 ; プログラム再生モードフラグがセット されているか否かを検出してセットされ ていなければ # A - 14 へ、セットされ ていれば # M - 2 ヘフローは分岐する。

. # M - 2 ; ブログラム再生実行フラグがセツトさ れているか否かを設出してセツトされて いれば # M - 3 へ、セツトされていなけ

#K-19; T'から1減算する。

# K - 23 ; T' が "0" の際には # K - 24 に、 T' が "0" でない際には # K - 16 にフ ローは分岐する。

したがって上述の#K-23を実行すっとによりインターバル再生中においてトラックUPスイツチ54、トラックDOWNスイツチ55をオンすることによって再生しているトラックに辞接しているトラックに記録されている映像を再生することが出来る。またその場合にはスイッチ55をオンしつづけるトラックにおいて再生しているトラックをよってサブルーチンのにおいて再生しているトラクを自動的に順次更新させることが出来、インターバル再生中に数画面前の映像を簡単に再生することが出来る。

また、トラツク UP スイツチ 54、トラツク DO W N スイツチ 55 をオンすることによって再生している トラツクに隣接しているトラツクに記録されてい る映像を再生するに際して本実施例においてはス れば# M - 4 ヘフローは分岐する。

# M - 3 : レジスタ I の内容をレジズタ S の内容 と同じにする。

# M - 4 ; レジスタSを O として次いで # M - 3 を実行する。

かかるサブルーチン®についてはプログラム再生モード時に更に詳述する。以下 # K - 2 1 以降について詳述する。

# K - 2 1 ; トラック U P スイッチ 5 4 がオンであるかを検出し、オンであることが検出された際にはサブルーチン®を呼び出しヘッド 3 - 1、3 - 2 が内周側にシフトされ、オンであることが検出されない際には # K - 2 2 にフローは分岐する。

# K - 22: トラック DOWN スイツチ 5 5 がオンであるかを検出し、オンであることが検出された際にはサブルーチン®を呼び出し、ヘッド 3-1、3-2 が外周側にシフトされ、オンであることが検出されない際には # K - 18 にフローは分岐する。

イッチ 5 4 , 5 5 をオンする前において再生しているトラックのインターバル時間 Tiの残余時間の再生が行われた際にはフローは # K - 2 3 から # K - 2 4 に移り新たなトラックの再生に更新されるが、第16 図において点線に示した様に、 # K - 5 にフローをジャンプさせれば、インターバル時間 T'をりセットしてスイッチ 5 4 , 5 5 によって更新された映像を確実に一定時間観察出来る様に構成することも出来る。

# K - 24: インターバル時間 T' が終了して再生するトラツクを更新するに際してプログラム再生モードがセツトされているか否かを検出し、セツトされている際には # K - 3 へ、セツトされていない際には # K - 6 ヘフローは分岐する。

次に # K − 2 においてプログラム再生モードフラグがセットされている際に分岐するルーチン◎について第 1 8 図 を用いて説明する。

# O - 1 ; レジスタSの内容が "0" であるか否 かを検出して "0" が検出された際には

#### 特開昭62-233989 (27)

# A - 1 へ " 0" でないことが検出され には # O - 2 へ フローは分岐する。 前述の通りレジスタSにはプログラムト ツクメモリーのプログラムの設定され でいる先頭のアドレスが格納されており レジスタSの内容が " 0" であることプログラムトラツクメモリーに何をを プログラムトラックメモリーに何を でいるから " 0" の際には第6図のAに E A

# O - 2 ; レジスタIの内容が " 0 " であるか否 かを検出して " 0 " が検出された際には # O - 3 へ、" 0 " でないことが検出され た際には # O - 3 へフローは分岐する。

> 前述の近りレジスタ!にはプログラム 再生実行時、次に再生するトラックナン バーが格納されているトラックメモリー のアドレスが格納されており、プログラ ム再生を実行するに際して後述の # O - 1 4 にも示される様に 1 ステッププログラム

通り実行されるとプログラム再生動作は 中止される。

またインターバル時間 T i が \*0 \* 以 外に設定されている際の通常のプログラ ム再生時には # O - 4 へフローは移る。

# O - 4 ; レジスク I にレジスタ S の内容を替き 込む。

再びプログラム動作が開始される。

# O - 5 ; レジスタ【に設定されているプログラムトラツクメモリーのアドレスのデータ (1) (プログラムトラツクメモリーのレジスク I に設定されるアドレスに書き込まれているデータを I にカッコをつけて示す)を読み出す。

# O - 6 ; 現在ヘッド 3 - 1 がアクセスしている トラックナンバーを示す N からデーク (1)を該算して "0" よりも小さくなければ # O - 7 へ、小さければ # O - 8 にフローは分岐する。

#0-7 ; フイールドフラグをセツトする。かか

再生を実行する毎に1 だけ減算される。したがってかかる # 0 - 2 にフローが分岐し、かつレジスタ1 が "0" と検はスタ1 が "0" と検なるのはプログラムが設定されレジスタ S が "0" ではなく、かつプログラムが設定されレジス 4 年のステップを一通り実行してしまったことを示している。換貫すればプログラム再生が一通り実行される。 プログラム再生が一通り実行がから 立たにおる。

# O - 3 : サブルーチン©で設定されたインター パル時間 Tiをとり込み該インターパル 時間 Tiが \* 0 \* であるかを検出し \* 0 \* であればフローはルーチン©から # A - 1 に戻って、プログラム再生動作を終了す

したがってインターバル時間を 0 ° とすることによって設定される外部トリガモードにおいてはプログラム再生が一

るセットは # D - 8 と同じくフレームモー ドでヘッド送りを禁止するためである。

# O - 8 ; ヘッド 3 - 1、3 - 2 を外周方向に 1 トラック分シフトする。

# O - 9 : ヘッド 3 - 1 がアクセスしているトラックナンバーを示す N からデータ (I) が等しいかを検出し、等しければ # O - 1 0 へ等しくなければ即ちトラックナンバーを示す N よりもデータ (I) の方が大きい場合には # O - 1 1 ヘフローは分岐す

# O - 1 0 : ヘッド 3 - 1、3 - 2 を内周方向に 1 ト # O - 1 1 、 ラック分シフトする。

#O-11 #O-12 : #D-16、#D-17、#D-18と同

#O-12 は # D-16、 # D-17、 # D-16に # D-16に # D-17、 # D-16に # D-16に # D-17、 # D-16に # D-

尚 # 0 - 6~ # 0 - 10 をくり返すことによりへ

ッド3-1 がプログラムトラックメモリーにプログ ラムされているトラックをアクセスする様に制御 される。

#0-14; レジスタ【から】減算する。

# O - 15; プログラム再生実行中フラグがセット される。このステップにより # K - 24 にてプログラム再生モードフラグがセ ットされているかを判別することによ ってフローを分岐させることが出来る。 次いでフローは # K - 5 へジヤンプする。

したがって#K-3においてルーチン②に分岐されるとまず再生プログラムが実際に設定されるか否かが判別され、更に外部トリガモードが設定されているか否かが判別されて、外部トリガモードが設定されている際にはプログラムが一通りしか実行されず、それ以外ではプログラム再生がくり返し行われる。

また次に、外部トリガモードが設定される際のフローについて説明する。 外部トリガモードが設定されている際には # K - 1 5 から # K - 1 7 ヘフ

上述の#K-17'~#K-21'を実行するに際して外部装置として接続されているプリンタがビジーである場合には前述の様にフローは#A-1に戻り、再び他のスイッチがオンされるまで第16図に示したフローをくり返す。第16図に示したフローをくり返している際に再びスタートスイッチ60がオンされれば前述のフローをくり返し、再び#K-17'を実行することになる。

また外部装置としてブリンタが接続されていない際には#K-17 において第1図に示したブリンタ13 のビジー信号出力端子からの信号が入力する端子がオーブンとなってHレベルとなる。したがって外部トリガモードが設定されているにもかかわらずブリンタ等の機器が接続されていない場合にはヘツド3-1、3-2のアクセスしているトラックが再生されつづけて、再生しているトラックは更新されない。

また外部装置としてブリンタが接続されており、かつ該ブリンタがビジーではなく、#K-17′から#K-18′にフローが進んだ場合においてブリント

ローは分岐する。

# K - 17' : 外部装置として接続されているプリンクがビジー(プリント動作を実行中)であるか否かを検出し、ビジーの場合には # A - 1 にビジーでない場合には # K - 18' にフローは分岐する。

# K - 1 8' : 外部装置としてのプリンクにプリントスタート信号を送る。尚かかるプリントスタート信号はプリンタに接続されている端子の信号レベルをHレベルにすることによって実行される。

#K-19'; 150 m sec 待つ

# K - 2 0′; ブリンタがビジーの際には # K - 2 1′ へ、ビジーでない場合には # K - 2 4 へ フローは分岐する。

# K - 2 l' ; ストップスイッチ 6 l がオンされた か否かを検出し、オンされていない際 には # K - 2 0' へ、オンされた際には # A - 1 にフローは戻る。

スタート信号をブリンタに送ってから#K-19に示す150mspc待機した後にブリンタ動作が開始されており、ブリンタがビジーとなった場合にはブリンタの動作が終了するか、ストツプスインをくり返し、ブリンタの動作が終了した際にはフローは#K-20'から#K-24に分岐し、プログラム再生が設定されている場合にはプログラム再生が設定されている場合にはプローは前述の#K-3へ分岐する。またストツプスイツチ60がオンされていない場合には#K-6へ分岐する。またストツプスイツチ60がオンされた場合には前述のフローの説明の通りである。

またプログラム再生が設定されている際において外部トリガモードが選択された場合には #O-3 において説明した 通りプログラム再生が一通り実 行されるとプログラム再生動作は中止される。

また本実施例に依れば外部トリガモードが選択されていた場合であり、かつプログラム再生が設

#### 特開昭 62-233989 (29)

定されていない場合であっても # K - 10 を設けているためヘッド3-1、3-2のアクセスしているトラックから最終トラックまで再生が順次一通り行われると再生動作は中止する。

したがって、外部トリガモードの際にはプログラム再生が設定されている場合であっても、いない場合であっても一通りの再生が行われた後に再生動作が中止するため外部トリガを行う機器としてプリンタを用いた場合には一通りのプリントのみが行われる。

反対に外部トリガモード以外の際にはプログラム再生が設定されている場合であっても、いない場合であっても予め決められた順序での再生が一通り行われた後には再び最初から再生動作が行われる。したがってかかる再生装置を外部トリガモード以外で用いる場合には、予め決められた順序での再生がくり返し行われるためにいわゆるエンドレス再生を行うことが出来る。

また本実施例における外部トリガ機器としてはプリンタを示したが例えば電送機能を有する装置

図に示したフローチャートの # A - 1 に 戻る。また、このモードになっている場 合には、# R - 3 に分岐する。

# R - 3; ここで設定された I D をモニタ上のどの 位置に表示するかを示すセット位置をメ モリーするための R A M 2 7 のレジスク P からセット位置を C P U 4 0 が読み込み、 1 0 キースイッチ 6 3 ~ 7 2 のうちオンされ たスイッチに対応したデータが R A M 2 7 の該セット位置に対応したアドレスに書 き込まれる。次いで C P U 4 0 は読み込ん だセット位置に応じたモニタ B 上に前記 データを表示する様に文字発生器 8 4 を制 御する。

#R-4: ここで、10キースイツチ 63~72 が一度オフされるまで待期するオンされていたスイツチがオフされれば #R-5 にフローは進む。

# R - 5 : ここで I D のうち年月日以外のデータの 設定位置は第21図にも示す様に 0~10 であってもよいし、再生された信号を処理する装置であれば他の装置であってもよい。

次にIDを設定する場合について説明する。

③のフローにおいて10キースイッチ63~72が オンされると第19回に示すサブルーチン®にフロー は分岐する。

# R - 1 ; PBモードフラグが S E T されていれば # R - 1 0 に分岐して ②のフローチャート に戻る。したがって記録モード以外では 1 0 キーをオンしてもこのサブルーチンで は実質的に何も実行されない。 P B モードフラグがセツトされていなければ即ち 記録モードであればフローは # R - 1 より # R - 2 に分岐する。

# R - 2 ; ここで I D 設定モードすなわち、映像信号に I D を重優して、モニターしているモードであるかどうかを判別する。尚、かかるモードの設定方法については第 2 0 図を用いて詳述する。このモードになっていない場合は # R - 1 0 に分岐して第 6

までの11ポイントであるために、ここでレジスタPが10に等しい場合は #R-7 に分岐し、そうでない場合は #R-7 に分岐する。

#R-6 ; ここでレジスタ P には 0 が設定され、 D A T A の設定位置が初期化される。

# R - 7 ; ここではレジスタ P の値に 1 加算され D A T A 設定位置が次の設定位置に移動 する。

#R-7-1; レジスタPに記憶されている位置のデー・タ が ブリンク する (点滅 する)。

#R-8 ; このステップにおいて、10キースイッチ 63~72 がオンされているかどうかを判別し、オンされている場合には #R-3 に分岐して、上述したようなフローに従って10キースイッチにより設定された ID がモーター 13 上に表示される。オンされていない場合には #R-9 に分岐する。

#R-9 ; ここで、10キースイッチ 63~72以

外のスイッチがオンされているかどうかを判別し、オンされていない場合は R - 8 に分岐する。オンされている場合には # R - 1 1 に分岐する。

- # R-9-1: モニク上に表示されている I D のブリンクを停止する。フローは # R 1 0 に進む。
- # R 11; ここでは I D の設定位置の レジスタ P に O を設定し、 I D の設定位置を初期化 し # R - 9 - 1 に進む。
- # R-10: **③**のフローに戻る。

以上説明したようにPBモードフラグがセットされておらずかつ、ID 設定モードつまり設定されたIDがモニターできるモードにあるときには、10キースイッチ 63~72をオンするごとに、そのスイッチに対応したデータが CPU 40 により文字発生器84 を制御してレジスタPにより定められた位置に発生させられる。

次に、IDスイツチ73について説明する。

スイツチ 73 をオンすると图に示すフローより第

いて、文字発生器 8 4 を制御し、再生 I D を文字パターンとして第 2 1 図(a) に示す様に文字発生器 8 4 より出力させる。次いでフローは # Q - 6 に進む。

- # Q 6; ここで、スイッチ 73 がオンされている 場合は待期し、オフとなった場合には、フローは次に進み、 ® のフローに戻ること になる。
- # Q 7: PBモードフラグがセットされておらず 記録モードの際には! D 設定モードであ るか否かを判別する。つまり、! D が文字 発生器 8 4 により文字パターンとして映 像信号に重畳されて出力されているモー ドである場合には # Q - 9 にフローは進 む。そうでない場合に # Q - 8 にフロー は進む。
- # Q 8: ここで "ID" という文字が文字発生器 84により出力されているモードか否かを 判別しそうである場合には # Q - 10に、 そうでない場合には # Q - 11にフローは

20 図に示すサブルーチン◎がコールされる。ここ でサブルーチン◎について説明する。

- # Q 1: ここで P B モードフラグがセットされている物 否かを判別しセットされている場合には # Q 2 に、そうでない場合には # Q 7 に分岐する。
- # Q 2; ここで、I D 表示モードであるか否か、 つまり、I D が、モニクー上に、映像信号 に重量されて出力されるモードであるか 否かを判別する。I D 表示モードである場 合には # Q - 4 に、そうでない場合には # Q - 3 に分岐する。
- # Q 3: ここで、CPU 4 0 は文字発生器 8 4 を制御して、該発生器 8 4 より出力されている I D の表示を停止させる。ここより # Q 6 にフローは進む。
- # Q 4: ここで、CPU 4 0 は R A M 2 7 より、再生された I D を CPU 4 0 に取り込み、フローは # Q 5 に進む。
- #Q-5; ここでCPU40は再生されたIDに基づ

進む。

- #Q-9: このステップではCPU40は文字発生器84を制御してIDの表示を停止し、"ID" という2文字のパターンを第21図(b)に示す様に文字発生器84により発生させ、"ID" 文字表示モードにする。次いでフローは#Q-6に進む。即ちID 設定モードの際にID スイッチ 73 をオンにすると "ID" 文字表示モードが設定される。
- # Q 10: このステツブでは C P U 4 0 は文字発生器 8 4 を制御して、第 2 1 図(c)に示す様に全ての文字パターンの表示を停止する。次いでフローは # Q 6 に進む。
- # Q 1 1 ; このステップにフローが至る場合は I D 設定モードでもなく "I D" 文字表示モー ドでもない、即ち I D のモニク表示を停 止するモードとなっているため C P U 4 0 は R A M 2 7 より、設定された I D を取り 込み文字発生器 8 4 を制御し、設定され

たIDを文字パターンとして第 2 1 図(a)に示す様に文字発生器 8 4 より出力させる。 即ちこのステップによって ID 設定モードが設定される。次いでフローは # Q - 6 に進む。

て説明する。即ち、IDとしては年月日と11けたの数字とが設定可能であるが、第21図(a)に示す様にIDの情報の全てを表示させようとするとモニタ13の画面上のかなりの面徴を占めることになり映像の観察の邪魔になることがあるという問題点があるため第21図(b)に示す様な表示モードを設けてかかる問題点を解消している。

次に、再生モードにおいて、再生されたIDの表示方法について説明する。即ち記録モードにおいて第2I図(a).(b)に示すモードがIDスイイツチ73により設定されている際に映像信号とともに記録されたIDを再生する場合の表示方法についトラリクに入り下を移動させた時にはかかるトラッにたのリンドを移動させた時にはかかるトラッに記録されているIDがモニタ13上に再生されることにより再生されたIDが復調され、この出力をCPU40が読み取り、更に文字発生器84を駆動することにより再生されたIDが復調され、この出力をCPU40が読み取り、更に文字発生器84を駆動することにより再生されたIDが復調され、この出力をCPU40が読み取ったIDが記み取り、更に文字発生器84を駆動することによりでなわれる。ここでCPU40が読み取ったIDはCPU40によりRAM27に保持されることにな

になる。以下記録モードにおけるIDの扱示について更に述べる。記録モードにおける第21図(a)、(b)に示すモードにおいて映像信号の記録を実行した場合第12図#N-5、#N-6において映像信号とともにIDが、DPSに変調されて更に映像信号とともにIDが、DPSに変調されて更になる。また第20図(c)のモードにおいて映像信号の記録は行なわれなた。ただしフレームの内側か外側か、フィールド記録かを示すDATAは常に映像信号と共にきろくされる。

即ち本実施例においてはIDスイツチを押す回数により記録モード時、再生モード時いずれの場合にもモニクI3のIDに関する表示を切り換えることが出来る。

また本実施例においては I D を映像信号とともに記録する記録モードにおいて第 2 I 図(a)に示す表示を行う I D 設定モードと、第 2 I 図(b)に示す表示を行う "I D" 文字表示モードとを有しているが、かかる 2 つの表示モードを設けた理由につい

る。かかる I D の 表示については 第 2 1 図 (a) を 用いて 説明 したが、本 実 施 例 においては R A M 2 7 に保持された文字の表示モードとして次の I), II) に示す 2 つのモードを 有している。


- I) IDのデータとして年月日のみが設定されており、他のデータについては何も設定されずに記録されたIDを再生した際に表示する第1の表示モード。
- II) ID DATAとして年月日と他の数字データがともに設定され記録されたIDを再生した際の第2の表示モード。
- I) における ID の表示を第 2 2 図 (a) に示す。 II) における ID の表示を第 2 2 図 (b) に示す。

すなわち I) に対する表示は年月日のみをモニタ上の右下すみに表示し、 II) に対しては年月日 と他のデータをモニタ上の右下すみに表示する。 したがって ID の情報の表示は常にモニタの画面の右下すみに行われ、映像信号に対して邪魔になることが出来るだけ防止、出来る。 また本実施例においては画面右下すみに表示を行う様にしたが、画面 のすみであればどこでもよい。

この動作を実行させるためには、第1図のデータ 復調器12の出力信号を CPU 4 0 で読み取った後、 年・月・日以外のデータがすべて設定されていないことを確認した後文字を発生させればよい。つまり、上記Ⅰ)、Ⅱ)の場合とで、文字の発生位置 を異なる様に CPU 4 0 は文字発生器 8 4 を制御する。

また、年月日以外のデータに対して、本装置が記録した場合の DATA でないことが判別された場合にも第22図(b)に示す表示を行なう。

これはよく知られたチェックコードをID DATA として記録しておくことにより判別ができるもの である。



が文字発生器 8 4 を制御して、この位置の文字を発生させたり、発生させない様にすることによって実行される。これは、よく知られている割り込み処理により行なわれている。次いでフローは # S - 4 に進む。

# S - 4: ここでスイッチ 7 4 がオフされるまで待 期する。スイッチ 7 4 がオフされると、フローは # S - 5 に進む。

# S - 5; ここで10キースイツチ 63~72 がオンされているか否かを判別する。10キースイツチがオンされている場合にはフローは # S - 6 に進む。そうでない場合は # S - 12 に進む。

# S - 6: ここで CPU 4 0 は 1 0 キースイツチによる入力データを R A M 2 7 に 書き込み、 年設定位置である第 2 4 図(a)に ① として示す位置に、文字発生器 8 4 を制御することによって文字パターンを発生させる。次いでフローは # S - 7 に 進む。

次にIDとして年月日の設定を行なう場合について説明する。 & のフローにおいて、年設定スイツチ 7 4 がオンされるとフローは第23 図に示したサブルーチン ⑤ に飛ぶことになる。

# S - 1; ここで P B モードフラグがセットされている場合はフローは # S - 1 4 に進み、 ® のフローに戻る。セットされていない場合は # S - 2 に進む。

# S - 2; ここで I D 設定モード、すなわち 映像信号に I D データを重畳してモニタあるいはブリンタに出力するモードであるかどうかを判別する。このモードになっていない場合には # S - 14 に進み、 ③のフローに戻る。このモードになっている場合には、 # S - 3 に進む。

# S-3; ここで、モニタ13上の年設定位置の10位ケタの数字がブリンクする年設定位置の10位ケタの数字のブリンクとは第24図(a)の①に示す位置の文字かブリンクすることを意味する、これは、CPU.40

#S-7 : 年設定位置の 1 位ケタ目の数字をブリンクさせる。これは第 2 4 図 ② に示す位置の文字がブリンクすることを意味する。ブリンクは CPU 4 0 が文字発生器 8 4 を制御することにより実行される。フローは #S-8 に進む。

# S - 8 ; ここで I 0 キースイツチ がオフされる まで待期する。 I 0 キースイツチ がオフ されるとフローは # S - 9 に進む。

# S - 9 : ここで 1 0 キースイツチがオンされて いるか否かを判別する。オンされている 場合にはフローは # S - 1 0 に、そうで ない場合は # S - 1 3 に進む。

# S - 10: 10 キースイッチがオンされた場合には C P U 4 0 は、10 キースイッチにより入力されたデータを R A M 2 7 に 替き込み、年設定位置の1位ケク目である第 2 4 図(a)の②に示す位置に、文字発生器 8 4 を制御して文字パターンを発生させる。次いでフローは # S - 11 に進む。

#### 特閒昭 62-233989 (33)

- # S 11 ; 年設定位置における文字のブリンクを C P U 4 0 が文字発生器 8 4 を制御するこ とにより停止させる。これにより使用者 は年設定が終了したことを知ることが出 来る。フローは # S - 1 4 に進む。
- # S 12; # S 5 において10キースイツチがオンされていない場合には10キー以外のスイツチがオンされているか否かを判別する。オンされていない場合にはフローは# S 5 に分岐することになり # S 5 に分岐することになり # S 1 2 のステツブをくり返し、10キー以外のスイツチがオンされている場合は# S 1 1 に進む。
- # S 13; ここで 10 キー以外のスイツチがオンされているか否かを判別する。オンされていない場合にはフローは # S 9 に分岐し、オンされている場合には # S 1 1 に分岐する。したがって 10 キー以外のスイツチがオンされるまでは # S 9, # S 13 のステツブをくり返すことによっ
- んで、月の設定モードに入るようにしてもよい。 次に、第25図に示すサブルーチン①を参照しな がら月の DATA の設定について詳細に述べる。

- # T 1; ここで P B モードフラグがセットされている場合フローは # T 1 6 に進み ® のフローに戻る。 P B モードフラグがセットされていない 場合にはフローは # T 2 に進む。
- # T 2: ここで I D 設定モードすなわち映像信号に I D データを重畳してモニタあるいはブリンタに出力するモードであるか どうかを 判別する。このモードになっていない場合には # T 16に進み、 ②のフローに 戻る。このモードになっている場合には # T 3 に進む。
- #T-3: ここで、モニタ上の月設定位置の 10 位 ケクの数字をブリンクさせる。月設定位

て年設定位置における文字のブリンクは 続き、使用者に 10 キースイッチによる 年设定を促す。

# S - 14: PB モードフラグがセットされている 場合、ID 設定モードの場合、 # S - 11 によってブリンクが停止した場合にはこ のステップによりフローは®に戻る。

以上説明したように、年設定スイッチ 7 4 をオンすることによりまず年設定の 1 0 位ケク 目れた で 2 の 設定 が 7 りを 開始 し、データの 設を 投作者に 伝える。ここで 1 0 キース しし スーク し で 2 の 数字を 入力 することにより ブリンとして で 2 の を 2 の と と に より 発生させられる と に 、ケタ 日の 設定が終了する。 1 0 位 と で 1 ケタ 目の 数字 が 6 に し で この 位 図に D A T A の 設定 を 開始 し た この を 保持 する。 1 0 位 図 で D A T A の 設定 が 6 に し で 、 1 ケタ 目の 設定 が 7 に で 、 1 ケク 目の 設定 で こ で に なるが、このまま ① に 示すっしに 進

図の10位ケタの数字のブリンクとは第24 図(a)の③に示す位置の文字がブリン クすることを窓味する。これは CPU 40 が文字発生器 84 を制御することによって、 文字を発生させたり発生しない様にさせ たりすることによって実行される。次い でフローは # T - 4 に進む。

- # T 4; ここで月設定スイツチ 7 5 が、オフされるまで待期する。スイツチ 7 5 がオフされるとフローは # T 5 に進む。
- # T 5: ここで、10 キースイツチ 63 ~ 72 がオンされているか否かを判別する。10 キースイツチがオンされている場合にはフローは # T 6 に進み、そうでない場合には# T 13 に進む。
- # T 6; ここで、10 キースイツチにより入力されたデータが 2 以上であるか否かを判別する。2 以上である場合にはフローは # T 14 に進み、そうでない場合には # T 7 に進む。即ち月設定の場合、初めに入力

#### 特開昭 62-233989 (34)

された数字が"1"もしくは"0"の場合のみ1位ケクの数字を受け付ける様にするためこのステップで投定された数字に応じてフローを分岐させる。

#T-7 : ここで CPU 40 は入力データを RAM 27 に 書き込むとともに文字発生器 84 を 制御して文字パターンを第 24 図(a)の③に示す位置、すなわち # T - 3 においてブリンクさせた位置に発生させる。フローは # T - 8 に 誰 む。

#T-8 ; ここで、月設定位置の1位ケタの数字をブリンクさせる。これは第24図 (a)の④の示す位置の文字がブリンクすることを意味する。フローは#T-9に進む。

#T-9 ; ここで 10 キースイツチがオ フ される まで待期 する。 10 キースイツチ がオフ されるとフローは #T-10 に進む。

# T-10; ここで 10 キースイッチがオンされて いるか否かを判別する。オンされている . 場合にはフローが # T-11 に、そうで

されていない場合には # T - 5 に分岐し、オンされている場合には # T - 1 2 に分岐する。即ち10 キースイツチあるいはその他のスイツチがオンされるまでは # T - 5, # T - 13 のフローをくり返し、10 キースイツチがオンされた場合にはフローは # T - 6 へ 10 キースイツチ以外がオンされた場合にはフローは # T - 12 へ分岐する。

#T-14: このステップには#T-6において入力データが "2" 以上であったことが判別された際に分岐する。ここで、CPU40はRAM27にデータ "0" を審き込み、月設定位図の10位ケタに文字発生器84を制御して文字パターン "0" を発生させる。フローは#T-11へ進む。

# T - 15; ここで 10 キー以外のスイツチがオンされているか否かを判別する。オンされていない場合には # T - 10 に分岐し、オンされている場合には # T - 12 に分岐

ない場合は # T - 15 に進む。

# T - 11; ここで、CPU40は#T - 5もしくは#T - 10において10キースイッチにより入力されたデータをRAM27に審き込み、月設定位置の1位ケタである第24図④に示す位置に文字発生器84を制して文字パターンを発生させ次いでフローは#T - 12へ進む。尚#T - 14からこのステップに分岐した場合には#T - 14、#T - 11を実行することにより、#T - 5において10キースイッチにより入力されたデータが1位ケタに表示され10位ケタには"0"が表示される。

# T - 12: 月設定位置のデータのブリンクを停止 し、月設定が終了したことを表示する。 フローは # T - 16 に進む。

#T-13; このステツブには #T-5において 10 キースイツチがオンされない場合に分岐 する。ここで 10 キー以外のスイツチが オンされているか否かを判別する。オン

する。

#T-16; ②のフローに戻る。

以上説明したように、スイツチ 75 を O N す 6 で N す 7 5 を O N す 7 5 を

また、 # T - 3 において、ここでは 1 0 位 ケ タ だけをブリンク させることとしたが、ここで 1 0 位 ケ タと 1 位 ケ タ と共に ブリンクさせてもよい。

さらに次の1位ケタの設定が完了するとこの例で

#### 特開昭 62-233989 (35)

は ®のフローに戻ることになるがこのまま 第 2 6 図に示すサブルーチン ⑩ に 進んで日の 設定モードに 入るようにしてもよい。

次に第26図を参照しながら日のデータ設定について詳述する。 ②のフローにおいてスイッチ 76 がオンされると日データの設定モードが呼び出されフローは ①に飛ぶ。

# U - 1: ここで P B モードフラグがセットされている場合フローは # U - 16 に進み、 ② のフローに戻る。 P B モードフラグがセットされていない場合には # U - 2 に進む。

#U-2; ここでID データのSETモード、すなわち映像信号にIDデータを重畳してモニクあるいはブリンタに出力するモードであるかどうかを判別する。このモードになっていない場合には #U-16 に進み、例のフローに戻る。このモードになっている場合には、#U-3 に進む。

#U-3; ここで、モニタ上の日設定位置の10位

進む。即ち月設定の場合、初めに入力された数字が "3", "2", "1", "0"の場合のみ1位ケタの数字を受け付ける様にするためこのステップで設定された数字に応じてフローを分岐させる。

#U-7: ここで CPU 4 0 は入力データを RAM 27 に書き込むとともに文字発生器 8 4 を制御して文字パターンを第 2 1 図(a)の⑤に示す位置、すなわち #U-3 において、ブリンクさせた位置に発生させる。フローは #U-8 に進む。

# U - 8; ここで日設定位置の1位ケタの数字を ブリンクさせる。これは第24図 (a) の ⑥に示す位置の文字がブリンクすること を意味する。フローは#U-9に進む。

# U - 9 ; ここで 1 0 キースイツチがオフされる まで待期する。 1 0 キースイツチがオフ されるとフローは # U - 1 0 に進む。

#U-10; ここで10キースイツチがオンされて いるか否かを判別する。オンされている ケタの数字をブリンクさせる月設定位置の10位ケタの数字のブリンクとは第24図(a)の⑤に示す位置の文字がブリンクすることを意味する。これは、CPU40が文字発生器84を制御することによって、文字を発生させたり、発生しない様にさせたりすることによって実行される。次いで、フローは#U-4に進む。

# U - 4 ; ここで、日設定スイツチ 7 6 がオフされるまで待期する。スイツチ 7 6 がオフされると、フローは # U - 5 に進む。

# U - 5; ここで 1 0 キースイツチ 6 3 ~ 7 2 がオンされているか否かを判別する。 1 0 キースイツチがオンされている場合にはフローは # U - 6 に進み、そうでない場合は # U - 1 3 に進む。

# U - 6; ここで 1 0 キースイッチにより入力データが 4 以上であるか否かを判別する。 4 以上である場合にはフローは # U - 1 4 に進み、そうでない場合には # U - 7 に

場合にはフローは # U - 1 1 に、そうでない場合は # U - 1 5 に逃む。

# U-11: ここでCPU40は#U-5もしくは#
-10において10キースイツチにより入力されたデータをRAM27に書き込み、日設定位置の1位ケタである第24図⑥に示す位置に文字発生器84を制御して文字パターンを発生させ、次いでフローは#U-12に進む。尚、#U-14からこのステツブに分岐した場合には#U-14、#U-11を実行することにより、#U-5において10キースイツチにより入力されたデータが1位ケタに表示される。

# U - 12: 日設定位置のデータのブリンクを停止 し、日設定が終了したことを表示する。 フローは # U - 16 に進む。

# U - 13; このステツブには # U - 5 において 10 キースイツチがオンされていない場合に 分岐する。ここで 10 キー以外のスイツ


### 特開昭62-233989 (36)

チがオンされているか否かを判別する。 オンされていない場合には # U - 5 に分 岐し、オンされている場合には # U - 1 2 に分岐する。即ち10キースイツチある いはその他のスイツチがオンされるまで は # U - 5, # U - 13 のフローをくり返 し、10キースイツチがオンされた場合 にはフローは # T - 6 へ、10キースイ ツチ以外がオンされた場合にはフローは # U - 1 2 へ分岐する。

# U - 14:.. このステップには # U - 6において入 カデータが "4" 以上であったことが判 別された際に分岐する。ここで、CPU 4 0 は、R A M 27にデータ "0" を讲き込み、 月設定位置の 1 0 位ケタに、文字発生器 8 4 を制御して文字パターン "0" を発 生させる。フローは # U - 1 1 に進む。

# U - 15; ここで 1 0 キー以外のスイッチがオン されているか否かを判別する。オンされ ていない場合には # U - 1 0 に分岐し、オ

以上説明した本実施例においては設定位置を示すために表示をブリンクしていたが、他の方法例えば輝度を変えるかあるいは色を変えるか等の方法により設定位置を示す様にしてもよい。



#U-16; 🛭 🗇 のフローに戻る。

以上説明したように、スイツチ76をオンウケスとによってまず日の設定位置における10位ケクスイッチの設定はにおける10位ケクスイッチの表記ではより、10キースイッチの人ではより、10キースイッチの人のでは、自動的に10位ケクには"0が設定されることになる。も入力があった場合には10位ケクに移動にだがり、次にブリンクする位置が1位ケクに移動には10キーで入力したデータは1位ケクに移動にに10キーで入力したデータは1位ケクに4以上が設定にいることがない。したかって4以上の設定に際しては10位ケタに4以上の設定に行わせる様にすることが出来る。

また、# U-3 において、ここでは 10 位ケタだけをブリンクさせることとしたが、ここで 10 位ケタと 1 位ケタと共にブリンクさせてもよい。

次に消去のシーケンスについて説明する。消去 を行う場合には第1図に示した消去実行スイツチ78、 消去スタンパイスイツチ77を用いる。すなわち消 去を実行する場合には予めスイツチ77により消去 のスタンパイ状態としておき、次いでスイッチ 78 の消去実行スイツチをオンした際に初めて消去が 実行されることになる。また、消去には、連続的 に複数トラツクを消去するモードと、単一のトラ ツクのみを消去するモードとがある。以下、第27 図に示すMのフローチヤートに基づいて、上記の 動作について詳述する。第1図のAのフローチャー トにおいて、スイツチ77がオンされるとフローは サブルーチン②をコールし#V-1 に進む。ここで 消去のスタンバイ状態が設定されるわけであるが、 この時、消去トラツク数を記憶するためのパッフ アーメモリーEには"FF"が設定される。また、 トラツクナンバー表示を行なっている2桁の7セグ メント L E D 2 5 においてヘッド 3 - 1 のアクセスし ているトラツクナンバーが、約2Hzの周期で、点 灯、非点灯をくり返す点滅動作を行なう。つまり、

#### 特開昭 62-233989 (37)

トラツクナンバー表示 LED の点滅(2 Hz 周期)によって、操作者は消去のスクンバイモードが設定されたことを確認できる。

またトラックナンバーを表示する表示器以外の別の情報、例えば空きトラック数を表示する表示器が設けられている場合にはかかる表示器の表示形態を前述の様に変えることによって消去のスタ

にあらかじめ用意されている、爪の有無を判別するスイツチによりこのステツブの分岐先が決定される。つまり、この爪は誤消去防止爪の极能を有し、これが折りとられている場合には、消去を行なわない様に予め約束されている。したがって誤消去防止が設定されている場合にはフローは # V - 5 に進む。

# V - 5 ; このステップでは消去トラック数を記憶するためのバッフアメモリーE(以下Eと示す)に設定されている値が "0"であるか否かを判別する。尚バッファメモリーEは # V - 1 5 において設定値をかえることも可能定において設定値をかえることも可能定されている値が "0"である場合にはフローは # V - 1 8 に、そうでない場合には # V - 5 - 1 にフローは進む。次に # V - 5

ンバイ状態であることを表示する様にしてもよい。 次にフローは # V - 2 に 進む。

# V - 2 : ここで PB モードフラグが設定されているか否かを判別 し、設定されている場合には # V - 4 に フローは進み、そうでない場合にスイッチ 77 がオフとなつたことを確認してからフローは # V - 3 に進む。

# V - 3 ; ここで前述した再生モードを設定するためのサブルーチン②が呼び出され、再生モードが設定され、フローは # V - 4 に進む、したがって消去スタンバイスイツチ 77 がオンされると # V - 2 , # V - 3 を実行することにより必ず再生モードとなり消去のスタンバイ状態が設定される。

# V - 4 : ここでスイツチ 7 8 、即ち消去実行スイツチがオンされているか否かを判別する。オンされている場合には # V - 4 - 1 にそうでない場合には # V - 1 5 にフロー は進む。

# V-4-1; ここで磁気シート1の不図示のケース

- 1 の説明を行う。

# V-5-1; このステツブではバツフアメモリーE に設定されている値が "FF" であるか 否かを判別する。 "FF" である場合に は、フローは # V - 6 に進み、 "FF" で ない場合には # V - 5 - 2 に進む。 # V - 5 - 2; フイールドフラグを SET し、フィールド再生モードが設定される。 フローは # U - 6 に進む。

# V - 6 : ここで、トラツクナンバー表示を行う
7 セグメント L E D 2 5 の点滅が # V - 1
にて設定された 2 H z から 5 H z の早い周期に切り換わる。また連続トラツク消去を行う場合には後述の # V - 1 7 においてヘッド 3 - 1 のアクセス しているトラツクナンバーの代りに設定されたトラツク数を 7 セグメント L E D 2 5 により表示する様にしているが、かかる場合であっても # V - 6 を実行することによって 7

#### 特開昭 62-233989 (38)

を表示する様に自動的に切り換えが行われる。 したがって連続トラック消去時において現在どのトラックが消去されているかを使用者は確認することが出来る。

- # V 7 ; ここで C P U 4 0 が 消 去 信 号 発 生 器 8 5 を制御して、消去信号を発生させ、消去 が実行される。尚、消去を実行する際に は第1図に示すスイツチ2、スイツチ3 を制御してヘッド3-1、3-2の少なく とも一方を記録アンプに接続される。こ こで、フィールドフラグがセットされて いる場合、つまりフィルード再生モード の場合には、再生している第1図に示す ヘッド3-1にのみ消去電流が流れ、1 トラツク分が消去されるが、フィールド フラグがクリアされている場合つまりフ レーム再生が選択されていた場合には、 第1図に示すヘッド3-1、3-2の両方 に同時に消去電流が流れ1フレーム分の ż トラツク、含いかえれば隣接する2トラ
- # V 1 0: このステツブでバツフアメモリーEの値が 0 よりも大きいか否かを判別する。即ち連続トラツク消去が設定されている際における消去すべきトラツク数を検出して、 0 よりも大きい場合にはフローは # V 1 1 に進む、そうでない場合には連続トラツク消去が終了したものとして # V 1 8 に進む。
- # V 11: このステツブにおいてストツブスイツチ 6 1 がオンされているか 否か を判別する。オンされている場合にはフローは # V 1 8 に分岐し、オンされていない場合には # V 1 2 に進む。 即 ち後 述する連続消去モードが選択され、これを実行している時にストツブスイツチ 6 1 の操作をすれば連続消去を中断させることが出来る。次いでフローは # V 1 2 に進む。
- #V-12: このステツブでトラツクナンバーのバ ツフアーメモリーの N が 5 0 以上である か否かつまりヘツド 3 - 1 のアクセスし

ツク分の映像信号の消去が実行される。 尚、本実施例においてはフレームモード での消去が実行されるのは # V - 5 - 1 より # V - 5 - 2 を経由せずに # V - 6 に フローが進んだ場合に限られている。 つ まり # V - 5 - 1 においてパツフアメモ リーEの値が FF に設定されている 場合、即ち後述する連続消去モードを選択しなかった場合である。

- # V 8 ; ここで消去が終了するまで待期する。 消去が終了した場合には # V - 8 - 1 に フローは進む。
- # V-8-1; ここでEが『FF" と等しいか否かを判別する。『FF" と等しい場合には単一消去モードであるため、フローは # V 18 に進み、そうでない場合には連続トラック消去が設定されているため # V 9 に進む。
- #V-9 ; ここでパッフアメモリーEの値が 1 減 算される。フローは #V-10 に進む。

ているトラツクが最終トラツクであるか否かを判別する。そうである場合にはフローは # V - 18 に進み消去動作を終了させそうでない場合には # V - 13 に遊む。

# V - 13: このステツブを実行することによりヘッド 3 - 1,3 - 2 がアクセスしているトラツク位置が、内周側に 1 トラツク分だけ移動する。またヘツド 3 - 1,3 - 2の移動とともにトラツクナンバーのメモリーの N に N + 1 が設定される。次いでフローは # V - 5 - 2 に分岐する。

したがって連続トラツク消去の際にはストツブスイツチ 6 1 がオンされるか、あるいは最内周のトラツクが消去されるまでは # V - 5 - 2 ~ # V - 13 のフローをバツフアメモリーEの値が 0 となるまで即ち設定されたトラツク数の消去が完了するまでくり返す。

次に上述の様に実行される連続消去モードを設

#### 特開昭62-233989 (39)

定するための # V - 1 5 以降のフローに ついて説明する。

- # V 15; 第1図において 63~72 に示す 10 キースイツチのいずれかがオンされているか否かを判別し、オンされている場合は # V 16 にオンされていない場合は # V 15 1 にフローは進む。
- # V 16: このステップにおいては連続トラック 消去モードが設定されることになる。 つまり 10 キースイッチ 63~72 により入力した数が連続消去が実行されるトラック数となる。消去トラック数パッファーE にはオンされた10 キーの数値が1の位に設定される。次いでフローは# V - 17に進む。
- # V 17 ; このステツブにおいて 7 セグメント LE D 25 に、E の値が表示される。この様子を第 28 図を参照して説明する。 # V 15 において、最初にオンした 10 キースイッチの値が E の 1 の位に設定(# V 16)される

ンすることによって # V - 1 において設定した消去スタンバイ状態は再び該スイッチ 77 をオンすることによって # V - 1 8 以降のステップにより自動的に解除される。したかって解除用のスイッチを専用に設ける必要がない。

# V-15-2; ここで、スイツチ 7 8 および 1 0 キー 以外のスイツチがオンされているか否か を判別する。オンされている場合にはフ ローは # V - 1 8 に分岐 し、オンされて いない場合には # V - 4 に分岐する。

即ち消去スタンバイ状態は10キー以外のスイッチをオンすることによっても# V-18以降のステップにより自動的に解除される。したがって解除用のスイッチを専用に設ける必要がない。したがってわざわざ別のスイッチを設ける必要はない。上述の# V-15-1.# V-15-2のステップをNOでぬけた場合には、# V-4以降の前述したステップをくり

とともに、このステツブにおいて第 25 図 (a) に示すように、LED 25 の 1 の位に表示されることになる。ここで、第 22 図(a) の表示に至る前にはトラツク No. が表示器に表示されておりこれが点滅している。 また、E に設定されている F は "0" と表示される。 なお、表示器に表示される。 なお、表示器に表示される なお、表示器に表示されるが くり返し行われているままであるので、第 25 図 (a) に示す "0!" という表示が点滅することになる。次いでフローは # V - 17 - 1 に進む。

- # V-17-1; ここで、10 キースイツチがオフされるまで待期する。オフされるとフローは # V-15-1 に進む。
- # V-15-1; ここで消去スタンパイスイツチ77がオンされているか 否かを 判別 する。 オンされている場合には フローは # V-18に進みオンされていない場合には # V-15-2 に 進 む。

即ち消去スタンバイスイツチ77をオ

返すことになるが既に 7 セグメント LED25 が第 2 5 図に示す "3 1" を表示している際に # V - 4 以降のステツブを実行する際の動作について説明する。

# V - 15 において 10 キースイツチが オンされた場合 # V - 16 において該ス イツチにより入力された数値がバツファ メモリーEの 1 位に設定され、それまで 1 位に設定されていた数はバツファメモ リーEの 1 0 位に移動し、1 0 位に設定されていた数は消滅する。

ここで例えば 1 0 キースイツチのうちの "5" のキーがオンされた場合には # V - 1 6 . # V - 1 7 を実行することにより 7 セグメント L E D 2 5 には第 2 8 図(b)に示す表示が行われる。勿論この場合の パツフアメモリ E に設定されている値は 1 5 である。次いで同様に 1 0 キースイツチによい "2" が入力されると第 2 5 図(c)に示す表示が行われる。以上の要

示例は、消去スタンバイ状態において10 キースイツチのうち 1.5,2 を順に ON し た場合の LED 25 によって行われる表示 を示している。また、表示されている数 値がそのままEに設定されている値と一 致している。つまり、10キースイツチ により"2"以上の数値が設定された場 合、これが、連続消去モードの選択と等 しく、また、設定された数値が連続消去 が実行されるトラツク数となる。この様 子は前述のフローの説明において # V-10 においてパツフアメモリーEの値が0よ り大きい場合には、フローが # V - 1 1 に進み、そうでない場合は # V-18 に 分岐 しトラツクナンバー N が 50 より小 さい場合には、#V-13においてトラ ツクを UP して # V - 5 - 2 に分岐し、# V - 6 以降のステップを実行することによ り連続消去が行われるわけである。つま り、#V-11において、ストップスイ

うトラツク数を指定してから消去を行うモードと を有しているが、1.0 キースイツチにより消去トラ ツク数を設定しなかった場合の消去については #V -5-1においてEの値が予め"FF"と設定され ているために、#V-5-2 を経由せずに #V-6 に移る。したがって、消去のスタンバイ状態にお いて、フィールドフラグがクリアされている場合 には、フレームモードでの消去つまり2トラック分 の消去が行なわれ、フィールドフラグがSETされ ている場合にはフイールドモードでのつまり1トラ ツク分の消去が、実行されることになる。換言す ればフレームモードで再生されていた場合には、再 生に使用されている2トラック分をフィールドモー ドで再生されていた場合には、その再生トラツク 1トラック分を消去することになる。ただし、10 キースイツチにより消去トラツク数が設定されれ ぱ # V - 5 - 2 を経由するため常にフィールドモー ドでの消去が実行される。 ただし、10 キースイツ チより "0" が設定された場合には、#V-5 にお いて、#V-18に分岐するために消去は実行され

ツチ 6 1 がオンされなければ、Eの値が 0 に等しくなるか、又は最内周トラック である 5 0 番トラックが消去されるまで、 消去が連続的に行なわれることになる。 次いで以上説明したステップを実行した 後に実行する # V - 18 ~ # V - 20 につ いて説明する。

# V - 18; ここで、7 セグメント L E D 2 5 の点 被をストップ し、トラック N O N を表示器に表示させる。次いでフローは # V - 19 に到る。 つまり、このステップ消去のスタンバイ状態が解除されることになる。

#V-19; ここでスイツチ 77 がオンされている 場合には、待期し、オフされた場合に #V -20 に進む。

# V - 20; ここでフローは第6図の A に示すフロー に戻る。

以上説明したように、消去を実行する場合に本 実施例においては消去を1回だけ行なうモードと連 続的に行なうモード、特に予め連続して消去を行

ない。また、"1"が設定された場合には # V - 5 - 2 でフイールドフラグが S E T されるため、 それまで、フレーム再生していた場合であってもフレーム 画を構成する 2 トラックのうちの外周トラックのみが 1 トラック分消去されることになる。

したがってフレーム画を構成する2トラツクの一方のトラツクに記録された信号だけを消去する様に出来る。

また、連続トラック消去を行う場合には一般的に消去を行ったトラックに新たな例えば映像にの情報を記録することが多くの場合前連続となったの実施例においては最後に消去が完了した際にはヘッド3ー1は最後に消費を行うに際しては使用者がトラック UP スイッチ 5 5 を操作している ため 新たな の記録を行うに際しては使用者がトラック UP スイッチ 5 5 を操作したトラック上にヘッド 3 ー1 がアクセスする様にすることが必要となる。

そこで次には連続トラツク消去を実行し、これ が完了した場合に、連続消去を開始したトラツク に自動的にヘッド3-1をアクセスさせるという操作性のうえではなはだ有効な機能を実現するためのフローを第29図に示す。第29図に示すフローは第27図に示す#V-18,#V-19の各ステップの間に挿入されるフローである。

まず、サブルーチンV を実行するに際して #V-Iにおいてその時アクセスしているトラツクナンバーN をメモリーN'に記憶させておく。そして、前述したフローに従って消去が実行され #V-18 に至った後、第29 図に示すフローが実行される。即ち #V-18-1においてその時にヘッド 3-1 がアクセスしているトラツクのナンバーが #V-1においてメモリー N'に記憶されているトラツクのナンバーと一致していない場合には #V-18-2、#V18-3を実行し、ヘッド 3-1 が1トラック分外周のトラックをアクセスする様に制御されるとともに N に N-1を設定し、7セグメント L E D 25にメモリー N の 表示が行われる。次いでフローは #V-18-1へ戻り、ヘッド 3-1 がアクセスしているトラックのナンバーがメモリ N'に記憶されて

この遅延の間にストツプスイツチ 6 1 がオンされたか否かを判別し、オンされていなければ # V - 7 へ、オンされれば # V - 18 に分岐するステツブを設ければよい。

このようなステップを設けることにより消去される映像信号を確認できるため消去したくない映像が再生された場合にはストップスイッチ 61 をオンすることにより連続消去を中断できる。よって 誤消去を行なう確率は飛躍的に少なくなる。

また、連続消去を行なう場合、上述した実施例においてはサブルーチン例において # V 5 - 2 を実行することによってすべてフイールドモードで1 トラック づつを順に消去しているが連続消去の実行時間を短縮するために、フレームモードで2 つのヘッドに同時に消去信号を流すことにより連続トラック消去の際には少なくとも1回は2トラック分づつ消去することは有効である。この場合の実施例について以下に述べる。

まず、第30図において第30図(a)に示すフロー

いるトラツクのナンバーと一致するまで # V - 18 - 3 をくり返し、ヘッド 3 - 1 が消去を開始したトラツクをアクゼスすると # V 18 - 1 から # V - 19にフローは分岐し、前述した # V - 19以降のステツブが実行される。したがって第 29 図に示すフローを実行することによって消去終了時にはヘッド 3 - 1 が自動的に消去を開始したトラックをアクセスするので次の記録に際して消去を開始した位置を手動で捜す操作を省略することが出来る。

また、連続消去を行なう時に、消去される映像を一定時間再生し、これを操作者に確認させ更にストップスイッチ 6 1 がオンされるか否かを判別したうえでそのトラックの消去実行動作に入ることは誤消去を防止するうえではなはだ有効である。

この機能を実現するためには第27図に示したサブルーチンVの#V-13において1トラックUP,NにN+1を実行した後#V-7を実行するまでの間望ましくは#V-6の直後のステップにおいて例えば1秒程度の遅延のためのステップを設け、更に

は第27図に示す#V-6.#V-7のステップの間に挿入されるステップであり、第30図(b)に示すフローは#V-11.#V-I2のステップの間に挿入されるステップである。次にかかるフローについて説明する。

第27図に示すサブルーチン⑦を # V‐6まで実行した後に該 # V‐6に続いて # V‐6‐1が実行される。このステップでは消去トラックバッファー E が 2 以上であるか否か即ち連続トラック消去かかがを判別される。ここで 2 以上であった場合には # V‐6‐2 に進み、そうでない場合は # V‐7に進む。 # V‐6‐2 において、 E に E ‐ 1 を設定し、 フィールドフラグをクリア する。 フローに # V‐7に至る。 ここで第27 図に示す # V‐7に オールドフラグがセットされている 場合 に ロールドフラグがセット されている 場合 に ロールドフラグがクリア されて が 以下 3‐1、3‐2 の 1 方のヘッド、 つま 消去 信号が クリア されて が 場合にはヘッド 3‐1、3‐2 両方に 同時に 消去信

### 特開昭62-233989 (42)

供給されることになる。 消去が終了してから #V-8 ~ # V - 1 1 を前述の通り実行し、連続消去動作が 完了していない場合にはフローは # V - 11 より # V - 1 1 - 1 に至り、フィールドフラグが S E T されて いるか否かを判別する。連続トラツク消去が設定 されておらず、フィールドフラグがセツトされて いる場合にはフローは #V-12に進み、上述した プローに従う。また#V-11-1において連続ト ラック消去が設定されており、フィールドフラグ がセツトされていない場合には、前述した通り # V - 7 において2 トラック分の消去が行なわれている ことにより、#V-11-2にフローが至り、N に N+1が設定され1トラック内周側にヘッド3-1. 3-2が移動する。その後フローは#V-13に至 り、上述したフローに従い、更に1トラツク内周側 にヘッドが移動する。

以上のようにすれば、連続消去を実行する際、連続消去の残りトラック数が1になるまで消去はフレームモードで行なわれることになり連続消去の実行スピードを速くすることができる。ただし、この

消 去スタンバイ状 想であることを示す "円圧" (ALL-ERASE) を 2 H z で点 破させる。

#W-2: PBモードフラグがセツトされている か否かを判別し、セツトされていなけれ ぱ # W-3 へされていれば # W-4 ヘフ ローは分岐する。

# W-3-1: PB モードフラグをクリアして破気シート 1 の 再生 を禁止する。

# W-3-2: スイツチ 79 がオフになつたごとを検 ・ 出して # W-4 に逃む。

# W - 4: 消去スイツチ 7 8 がオンか否かを判別 し、オンであれば # W - 9 へ、オンでな ければ # W - 5 ヘフローは分岐する。

# W - 5 : 全トラツク消去スタンパイスイツチ79 がオンされたか否かを判別する。オンで あれば # W - 7 へ、オンでなければ # W - 6 ヘフローは分岐する。

#W-6: スイツチ79以外のスイツチがオンされ たか否かを判別する。オンであれば #W

場合、消去実行前に消去される映像を確認する場 合には、#V-6に続いて、フイールドフラグがSET されている時には一定時間第1図のヘッド3-1,3 - 2 をそれぞれ選択してヘッド3-1によるフィー ルド再生、3-2によるフィールド再生を行なうよ うにすることが必要である。また#V-2,#V-3 のステップを省略して、PBモード,RECモードと を切り換えることにより特に、連続消去の実行時 に消去される再生映像を確認するモードと確認し ないモードとを選択する様にしてもよい。つまり、 連続消去を行なう場合に消去される映像を確認し ないモードを選択し、第30図(a),(b)に示すフ ローを第27図に示したフローに追加した場合には 連続消去の時間は最短となる、これは全トラツク の消去を行なう場合などにははなはだ有効な手段 となる。

次に全トラック消去スタンバイスイツチ 79 がオンされた際に実行されるサブルーチン®について第31 図を用いて説明する。

#W-1: 7セグメント L E D 25 に全トラック

- 7 へ、オンでなければ # W - 4 ヘフロー は分岐する。

# W - 7: LED25 の点線を停止させ、LED25 に N すなわちヘッド 3 - 1 のアクセスし ているトラツクナンバーを表示させる。

#W-8: スイツチ 79 がオフされるまで待期 してオフされた場合には®に戻る。

# W - 9 : # W - 4 において消去スイツチ 7 8 が オンされた際にはフローはこのステツブ に分岐する。このステツブでは不図示の 誤消去防止爪があるか否かを判別する、 あれば # W - 1 0 へ、なければ # W - 7 ヘフローは分岐する。

# W - 10: N が "!" すなわちヘッド 3 - 1·のア クセスしているトラツクナンバーが "!" であるか否かを判別し、"!" であれば # W - 1 2 へ "!" でなければ # W - !! ヘフローは分岐する。

# W-11: ヘッド 3-1,3-2 を 1 トラック分の 外周側に移動させ、更に N から 1 を減算

### 特開昭 62-233989 (43)

してフローは # W - 1 0 へ戻る。 したがって # W - 1 0 . # W - 1 1 をくり返し実行することによってヘッド 3 - 1 のアクセスしているトラックのナンバーが 1 となった際に初めてフローは # W - 1 2 へ分岐する。

# W - 1 2: LED 2 5 に N を点滅表示 (5 H z ) させる。これにより使用者は全トラツク消去の際にどのトラツクまで消去が行われたかを知ることが出来る。

#W-13: フィールドフラグをクリアしてフレームモードが設定される。したがってヘツド3-1,3-2をともに用いてトラツクの消去が行われる。

# W - 1 4 : この両 2 ステップは # V - 7 . # V - 8 # W - 1 5 と同じである。

# W-16: ヘッド3-1,3-2 がともに用いられ てヘッドを移動させることなく2 トラックの消去が行われるため、このステップにおいては2 トラック分ヘッドを外周側

行うことが出来る。

更に消去中はヘッド3-1のアクセスしているトラックのナンバーを LED25 にて表示しているので使用者はどの程度消去動作が行われつつあるかを認識することが出来る。

上述の実施例においては記録媒体として磁気シート」としたが、光記録媒体であってもよい。光磁気記録媒体や他の記録媒体を用いるようにしてもよい。記録手段としては記録媒体に応じた手段、例えば光デイスクの場合には光学的なヘッドを用いればよい。

に移動させ、更に N に 2 を加算する。 # W - 17: N が 50 であるか 杏か を 判別 し、50 である場合には # W - 7 へ、50 でなければ # W - 1 2 へフローは分岐し、全ト ラツクの消去が完了するまで # W - 1 2 ~# W - 17 のステップがくり返される。

以上説明した様に全トラック消去スクンバイス
イッチをオンした後に消去スイッチをオンドでは消去スイッチをオンが消去を行う前にPBモードフラグをフリットの消去を行う前にPBモードフラグを見いて、消去される映像を確認しない様にしてフリックの消去を行う様にしたので1トラックを開いて全トラックの端去によりにあるのでは全トラックを関いてない。更に全トラックの端去に関いるので全トラックを関いてないがある。更にとの位置にヘッド3ー1は子めヘッドを下り、カラックを関いても確実に全トラックの消去を行なおうとする場合にどの位置にヘッド3ー1なアクセスしていても確実に全トラックの消去を

以上説明したように本実施例に依れば、第22 図(a)、第22図(b)に示すように年月日のみを設定した場合と、年月日とその他のデータとを設定した場合とのいずれにおいても、データ信号は画面の右下隅に重畳表示されるので、使用者にとってわずらわしく目降りであることがない。

また本実施例においては、映像信号に関するデータ信号を画面の右下に表示する様にしたが、表示位置については勿論かかる位置に限定されるものではない。

また本実施例においては年月日等の日付データと、その他の11桁の数字を映像信号に関するデータ信号としたが、映像信号に関するアルファベットとしてもよいし、使用者が任意に設定する文字でもよいし、画面に重量して表示出来るデータであればよい。

#### <発明の効果>

以上説明した様に本発明に依れば、 映像信号とともに記録媒体に記録、 再生する記録再生装置に




おいて、記録に際してデータ信号の少なくとも一部の設定を行うか否かの選択に応じてデータ信号の映像信号に重畳表示する位置を変化させる制御手段とを具備したので、例えば該データ信号を常にモニタの隅に表示させることが出来る。

#### 4. 図面の簡単な説明

1 --- 磁気シート


出頭人 キャノン株式会社代理人 丸 島 億 一際高岡




## 第2図


		Sw2	Sw3	sw≄	sw5
フィールド再生	奇数ズル		1_ CERTAL AND	復調回路 90ジェカ	モニタノヨを
	CHOCHA!	へ。。13- 佐西生アンア61- 接続	中間状態	/州退癸回路/0至17亿出力	SW41=接続
九-4.再生	奇数ズルド	ヘルパ3ー1を再生アンア6に持続	中間冰、能、	復調回路のかっ出力	
	信数なれた	中間状態	ヘット3-2を再生アンア6に終後		
74-14-12-13	奇数なよ	ヘッド3ー1を配金数マンプ/6/=	中間状態,		
	<b>温数2-1-1</b>	1	TIBILANTS.		モニタ/3を 映像信号/か端3
74記錄	奇数ルルト	ヘット3-1を記録でアソるに物価	中間状態		/81:接続
	価数なし	中間状態	ヘッドヨーマを記録アプニ技権		
フィールド消去実行時		ヘード3-1を記録アンプ16 に接続。	中間 状態.		
フレーム消去実行時		へ-ド3·/玄記録P>1% に接続。	ヘッド3-2を記録アンプ% に 梅 織。		

# 第3図




## 第4図







### 特開昭62-233989 (47)




## 第ク図







### 第9図




### 特開昭62-233989 (49)




第 // 図




第/2図




第/3図




第14図




### 第/5図





## 第17図






### 特開昭62-233989 (51)








### 第 20 図





### 第22 図













### 特開昭 62-233989 (55)

## 第28図


## 第29図





### 第30図

連続に入り消去の場合、SPeed UPのANE すべてフレムモード で消去する



# 第32図

